

KAISER 2017

ZNACKA	CISLO	EAN	NAZEV	MOC s DPH
KAISER	2300600048	4006932600048	Vykrajovátko "Ice crystal"	829
KAISER	2300600062	4006932600062	Vykrajovátko "Clover leaf"	829
KAISER	2300600147	4006932600147	Vykrajovátko "Pacifier"	1389
KAISER	2300600185	4006932600185	Vykrajovátko "Champagne bottle"	1389
KAISER	2300600208	4006932600208	Vykrajovátko "Horse shoe"	829
KAISER	2300600239	4006932600239	Vykrajovátko "Christmas tree"	829
KAISER	2300600253	4006932600253	Vykrajovátko "Stroller"	1389
KAISER	2300600284	4006932600284	Vykrajovátko "Cow"	1389
KAISER	2300600291	4006932600291	Vykrajovátko "Lion"	1389
KAISER	2300600307	4006932600307	Vykrajovátko "Santa Claus"	829
KAISER	2300600321	4006932600321	Vykrajovátko "Baby bottle"	829
KAISER	2300600345	4006932600345	Vykrajovátko "Couple"	1389
KAISER	2300600352	4006932600352	Vykrajovátko "Penguin"	1389
KAISER	2300600376	4006932600376	Vykrajovátko "Double heart"	829
KAISER	2300600420	4006932600420	Vykrajovátko "Star"	829
KAISER	2300600444	4006932600444	Vykrajovátko "Note"	829
KAISER	2300600468	4006932600468	Vykrajovátko "Present"	1389
KAISER	2300600475	4006932600475	Vykrajovátko "Church"	829
KAISER	2300600482	4006932600482	Vykrajovátko "Curved heart"	829
KAISER	2300600505	4006932600505	Vykrajovátko "Wedding cake"	829
KAISER	2300600512	4006932600512	Vykrajovátko "Kissmouth"	829
KAISER	2300600543	4006932600543	Vykrajovátko "Baloon"	829
KAISER	2300600550	4006932600550	Vykrajovátko "Mushroom"	829
KAISER	2300600567	4006932600567	Vykrajovátko "Loop"	829
KAISER	2300600574	4006932600574	Vykrajovátko "Wedding ring"	1389
KAISER	2300600581	4006932600581	Vykrajovátko "shoe"	1389
KAISER	2300600598	4006932600598	Vykrajovátko "Pig"	829
KAISER	2300600604	4006932600604	Vykrajovátko "Champagne Glasses"	1389
KAISER	2300600666	4006932600666	Vykrajovátko "Dove"	829
KAISER	2300600673	4006932600673	Vykrajovátko "Rompers"	829
KAISER	2300600710	4006932600710	Vykrajovátko "Cylinder"	829
KAISER	2300600734	4006932600734	Vykrajovátko "Bear"	1389
KAISER	2300600758	4006932600758	Vykrajovátko "Cat"	1389
KAISER	2300600765	4006932600765	Vykrajovátko "Birthday Cake"	829
KAISER	2300600772	4006932600772	Vykrajovátko "Dog"	1389
KAISER	2300600888	4006932600888	Vykrajovátko "Squirell"	1389
KAISER	2300600895	4006932600895	Vykrajovátko "Angel"	829
KAISER	2300600901	4006932600901	Vykrajovátko "Bell"	829
KAISER	2300600918	4006932600918	Vykrajovátko "Heart"	829
KAISER	2300600949	4006932600949	Vykrajovátko "Paul"	829
KAISER	2300600956	4006932600956	Vykrajovátko "Rocking Horse"	829
KAISER	2300600963	4006932600963	Vykrajovátko "Snowman"	829
KAISER	2300600970	4006932600970	Vykrajovátko "Shooting star"	829
KAISER	2300601045	4006932601045	Vykrajovátko " Gingerbread man"	829
KAISER	2300601052	4006932601052	Vykrajovátko "Fox"	1389
KAISER	2300601090	4006932601090	Vykrajovátko "Candy"	1389
KAISER	2300601120	4006932601120	Vykrajovátko "Santa Claus cap"	1389
KAISER	2300601175	4006932601175	Vykrajovátko "Euro"	829

KAISER 2017

KAISER	2300621005	4006932621005	CLASSIC Dortová forma, 24cm	369
KAISER	2300621012	4006932621012	CLASSIC Dortová forma, 26cm	399
KAISER	2300621029	4006932621029	CLASSIC Dortová forma, 28cm	419
KAISER	2300621036	4006932621036	CLASSIC Dortová forma, 30cm	449
KAISER	2300621043	4006932621043	CLASSIC Forma 2v1 dort+bábovka, 24cm	539
KAISER	2300621050	4006932621050	CLASSIC Forma 2v1 dort+bábovka, 26cm	559
KAISER	2300621067	4006932621067	CLASSIC Forma 2v1 dort+bábovka, 28cm	589
KAISER	2300621081	4006932621081	CLASSIC Plech na koláč, 28cm	89
KAISER	2300621111	4006932621111	CLASSIC Plech na koláč, 28cm	229
KAISER	2300621128	4006932621128	CLASSIC Plech na koláč, 30cm	259
KAISER	2300621203	4006932621203	CLASSIC Forma na srnčí hřbet, 25cm	229
KAISER	2300621210	4006932621210	CLASSIC Forma na srnčí hřbet, 30cm	259
KAISER	2300621227	4006932621227	CLASSIC Forma na srnčí hřbet, 35cm	279
KAISER	2300621234	4006932621234	CLASSIC Forma na chléb, 30cm	369
KAISER	2300621241	4006932621241	CLASSIC Forma na chléb, 35cm	399
KAISER	2300621258	4006932621258	CLASSIC Forma srnčí hřbet, 30cm	369
KAISER	2300621272	4006932621272	CLASSIC Forma na bábovku, 22cm	479
KAISER	2300621289	4006932621289	CLASSIC Forma na bábovku, 24cm	539
KAISER	2300621395	4006932621395	CLASSIC Forma na frankfurtský věnec,26	509
KAISER	2300621401	4006932621401	CLASSIC Forma na koláč - srdce 26 cm	419
KAISER	2300621418	4006932621418	CLASSIC forma na koláč srdce,24x20x4cm	279
KAISER	2300621500	4006932621500	CLASSIC Dortová forma, 20cm	279
KAISER	2300622019	4006932622019	Dortová forma se skleněným dnem, 26cm	559
KAISER	2300622026	4006932622026	Dortová forma se skleněným dnem,28cm	649
KAISER	2300622040	4006932622040	Dortová forma s nízkým okr.,skl.dno,28cm	649
KAISER	2300623009	4006932623009	Forma na dort/koláč kvadr. 24x24cm	699
KAISER	2300623016	4006932623016	Dortová forma hranatá 36x24	819
KAISER	2300625003	4006932625003	INSPIRATION Dortová forma, 24cm	509
KAISER	2300625010	4006932625010	INSPIRATION Dortová forma, 26cm	539
KAISER	2300625027	4006932625027	INSPIRATION Dortová forma, 28cm	559
KAISER	2300625041	4006932625041	INSPIRATION Forma 2v1 dort+bábovka,26c	679
KAISER	2300625058	4006932625058	INSPIRATION Forma 2v1 dort+bábovka,28c	699
KAISER	2300625065	4006932625065	INSPIRATION Forma na bábovku, 22cm	559
KAISER	2300625072	4006932625072	INSPIRATION Forma na bábovku, 24cm	649
KAISER	2300625089	4006932625089	INSPIRATION Plech na dort, 28cm	419
KAISER	2300625102	4006932625102	INSPIRATION Forma na srnčí hřbet 25cm	399
KAISER	2300625119	4006932625119	INSPIRATION Forma na srnčí hřbet 30cm	419
KAISER	2300625140	4006932625140	INSPIRATION Srdce - dortová forma	539
KAISER	2300635019	4006932635019	CousineLine Gril.a zapék.forma35,5x24x5	789
KAISER	2300635026	4006932635026	Grilovací a zapékací forma (39,5x28x5CM)	839

KAISER 2017

KAISER	2300635033	4006932635033	XL-forma, extra vysoká 36 x 31 x 8 cm	979
KAISER	2300635040	4006932635040	CousineLine Plech na pizzu/koláč 20 cm	479
KAISER	2300635057	4006932635057	CousineLine Plech na pizzu/koláč 24 cm	649
KAISER	2300635064	4006932635064	CousineLine Plech na pizzu/koláč 28 cm	699
KAISER	2300635071	4006932635071	CuisineLine plech na pizzu,koláč,30cm	789
KAISER	2300635088	4006932635088	CuisineLine plech na pizzu,koláč 32cm	839
KAISER	2300635101	4006932635101	Cuisine Line plech na pečení 39.5x36.5x3	929
KAISER	2300635118	4006932635118	Pečící plech s nastavitelnou velikostí	1039
KAISER	2300637013	4006932637013	LA FORME PLUS Dortová forma kulatá, 20	1069
KAISER	2300637020	4006932637020	LA FORME PLUS Dortová forma kulatá, 24	1119
KAISER	2300637037	4006932637037	LA FORME PLUS Dortová forma kulatá, 26	1259
KAISER	2300637044	4006932637044	LA FORME PLUS Dortová forma kulatá, 28	1349
KAISER	2300637051	4006932637051	LA FORME PLUS Dortová forma kulatá, 30	1399
KAISER	2300637068	4006932637068	LAFORME PLUS Forma2v1dort+bábovka,26cm	1399
KAISER	2300637075	4006932637075	LAFORME PLUS Forma2v1dort+bábovka,28cm	1539
KAISER	2300637082	4006932637082	LA FORME PLUS Dortová forma nízká, 30cm	1349
KAISER	2300637099	4006932637099	LA FORME PLUS Dortová forma nízká, 32cm	1399
KAISER	2300637105	4006932637105	LA FORME PLUS Plech na dort kulatý 28cm	979
KAISER	2300637112	4006932637112	LA FORME PLUS Plech na dort kulatý 30cm	1069
KAISER	2300637129	4006932637129	LA FORME PLUS Forma na srnčí hřbet 25cm	979
KAISER	2300637136	4006932637136	LA FORME PLUS Forma na srnčí hřbet, 30cm	1069
KAISER	2300637150	4006932637150	LA FORME PLUS Forma na bábovku, 22cm	1119
KAISER	2300637167	4006932637167	LA FORME PLUS Forma na bábovku, 24cm	1119
KAISER	2300637204	4006932637204	LA FORME PLUS Forma na chléb-koláč,30cm	1209
KAISER	2300637211	4006932637211	LA FORME PLUS Forma na chléb-koláč, 35cm	1259
KAISER	2300637228	4006932637228	LA FORME PLUS Plech na pečení kulatý	979
KAISER	2300637235	4006932637235	LA FORME PLUS Forma srnčí hřbet, 30cm	979
KAISER	2300637242	4006932637242	LAFORME PLUS Forma frankfurt.věneček,26cm	1119
KAISER	2300637259	4006932637259	LA FORME PLUS Forma na koláč kulatý,28cm	839
KAISER	2300637266	4006932637266	LA FORME PLUS Dort.forma čtverec,24x24cm	1349
KAISER	2300637280	4006932637280	LA FORME PLUS Dort.forma obdelník,35x24	1519

KAISER 2017

KAISER	2300637297	4006932637297	LA FORME PLUS Dort.forma oválná, 30x11	1259
KAISER	2300637327	4006932637327	Forma na dort 26cm, odnímatené dno	1289
KAISER	2300637334	4006932637334	Forma na dort 12 cm	139
KAISER	2300637402	4006932637402	LA FORME PLUS Forma na koláč kulatý,24	789
KAISER	2300637419	4006932637419	LA FORME PLUS Forma na koláč kulatý,32	979
KAISER	2300637457	4006932637457	Hranatá forma na ovocný koláč	699
KAISER	2300642031	4006932642031	3D Forma na pečení srdce - dort	419
KAISER	2300643403	4006932643403	Dětský set na pečení Knight Ruy	699
KAISER	2300643410	4006932643410	Dětský set na pečení Princess Violetta	699
KAISER	2300643427	4006932643427	Dětský pečící set Dragon Jamjam	699
KAISER	2300645759	4006932645759	PICCANTINI 2 kroužky na desert kulatý	279
KAISER	2300646152	4006932646152	12-cup formičky Creativ	369
KAISER	2300646169	4006932646169	Forma na 12 donutů "Creativ"	369
KAISER	2300646176	4006932646176	Plech na 12 muffinů - bábovky 29x18 cm	369
KAISER	2300646183	4006932646183	Plech na 6 mufinů - bábovky ,38x27 cm	419
KAISER	2300646190	4006932646190	Forma na 12 Muffin-bábovek, 35 x 27 cm	419
KAISER	2300646206	4006932646206	Forma na 12 Muffinů standard.velikost	339
KAISER	2300646213	4006932646213	Forma na 6 Muffinů standard.velikost	279
KAISER	2300646220	4006932646220	Forma na 12 mini Muffinů	279
KAISER	2300646237	4006932646237	Forma na 24 mini Muffinů	399
KAISER	2300646244	4006932646244	Forma na 6 maxi muffinů	399
KAISER	2300646268	4006932646268	6 silikon. forem na muffiny,barevné,12mm	279
KAISER	2300646275	4006932646275	200ks bílých papír.formiček na mufiny	119
KAISER	2300646282	4006932646282	150 formiček na muffiny, barevné, 7 cm	119
KAISER	2300646299	4006932646299	MUFFIN WORLD 150ks barevných papír.form.	119
KAISER	2300646305	4006932646305	150 mini papír.formiček muffin barevné	119
KAISER	2300646312	4006932646312	200 mini papír.formiček muffin bílé	119
KAISER	2300646404	4006932646404	Pečící forma na lízátko	559
KAISER	2300646411	4006932646411	Push Up Cake forma 24ks	399
KAISER	2300646428	4006932646428	Forma na makronky 12ks	369
KAISER	2300646435	4006932646435	Špejle na lízátko (48ks)	139
KAISER	2300646442	4006932646442	Push Up Cake nádoba 8ks	309
KAISER	2300646459	4006932646459	Set na dekorace Creativ	559
KAISER	2300646497	4006932646497	Plech na pizzu a pečení, 28 cm	139
KAISER	2300646534	4006932646534	Sáčky na zdobení	139
KAISER	2300647531	4006932647531	Plech na pizzu a pečení, 28 cm	369
KAISER	2300647548	4006932647548	Plech na pizzu a pečení, 30 cm	399
KAISER	2300647555	4006932647555	Plech na pizzu a pečení, 32 cm	419
KAISER	2300647579	4006932647579	Forma na quiche s odnímatelným dnem 28cm	399
KAISER	2300647593	4006932647593	DELICIOUS zapékací forma 29x23x4cm	279
KAISER	2300647609	4006932647609	DELICIOUS pečící forma 33x27x5cm	339
KAISER	2300647616	4006932647616	DELICIOUS zapékací forma 39 x 30 x 6 cm	399
KAISER	2300647623	4006932647623	Pečící plech Delicious 42x20x4cm	369
KAISER	2300647647	4006932647647	DELICIOUS nastavitelný plech	679

KAISER 2017

KAISER	2300647654	4006932647654	DELICIOUS Multi-Vario-plech,nastavitel.	959
KAISER	2300647678	4006932647678	DELICIOUS forma na pizzu perforovaná 32cm	259
KAISER	2300647685	4006932647685	Crossini Plech na hranolky s dírkami 39	369
KAISER	2300647692	4006932647692	Crossini forma na pizzu s dírkami, 36 cm	399
KAISER	2300650043	4006932650043	Forma na chléb 1000g, 30cm	679
KAISER	2300650050	4006932650050	Forma na chléb 1500g, 35cm	699
KAISER	2300650302	4006932650302	Forma na chléb oválná 750g, 32cm	789
KAISER	2300651217	4006932651217	Dortová forma 24 cm	699
KAISER	2300651224	4006932651224	Dortová forma 26 cm	789
KAISER	2300651231	4006932651231	Dortová forma 28 cm	839
KAISER	2300651248	4006932651248	Forma 26 2 Bd. LIVING	929
KAISER	2300651255	4006932651255	Foma na dosrt s otvorem 28 cm	979
KAISER	2300651262	4006932651262	Forma na dort, čvercová 24x24 cm	979
KAISER	2300651279	4006932651279	Forma na královský dort (podlouhlá)	839
KAISER	2300651286	4006932651286	Plech na dort, kulatý 28 cm	419
KAISER	2300651293	4006932651293	Forma na královský dort (podlouhlá) 25cm	449
KAISER	2300651309	4006932651309	Královský dort. 30 cm LIVING	479
KAISER	2300651316	4006932651316	Forma na bábovku 22 cm	649
KAISER	2300657103	4006932657103	Forma 18 cm MINI	479
KAISER	2300657110	4006932657110	Forma na dort s otvorem 18 cm	559
KAISER	2300657127	4006932657127	Forma. 20 cm MINI	649
KAISER	2300657134	4006932657134	Forna na královský dort (podlouhlá) 20cm	279
KAISER	2300657141	4006932657141	Forma na bábovku 16 cm	419
KAISER	2300657806	4006932657806	NOBLESSE Dortová forma, 18cm	399
KAISER	2300657820	4006932657820	NOBLESSE Forma na srnčí hřbet 20cm	259
KAISER	2300657844	4006932657844	NOBLESSE Forma na bábovku, 16cm	419
KAISER	2300657851	4006932657851	NOBLESSE Dortová forma, 20cm	419
KAISER	2300659206	4006932659206	Home Dortová forma 24 cm	819
KAISER	2300659213	4006932659213	Home Dortová forma 26cm	839
KAISER	2300659220	4006932659220	Home Dortová forma 28cm	929
KAISER	2300659237	4006932659237	Home Dortová forma s vlnitým plechem 26cm	979
KAISER	2300659244	4006932659244	Home Dortová forma s vlnitým plechem 28cm	1069
KAISER	2300659251	4006932659251	Home Dortová forma čtvercová	979
KAISER	2300659268	4006932659268	Home Forma na královský dort	839
KAISER	2300659275	4006932659275	Home Forma na koláč 28cm	699
KAISER	2300659282	4006932659282	Home Foma na k. koláč 25cm	699
KAISER	2300659299	4006932659299	Home Forma na k. koláč 30cm	789
KAISER	2300659305	4006932659305	Home Forma na bábovku 22 cm	839
KAISER	2300662305	4006932662305	CREATIV DEKO Nástavec k cukr.pytlíku,4	199
KAISER	2300662312	4006932662312	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,4	119
KAISER	2300662329	4006932662329	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,7	119
KAISER	2300662336	4006932662336	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,9	119

KAISER 2017

KAISER	2300662343	4006932662343	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,11	119
KAISER	2300662350	4006932662350	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,13	119
KAISER	2300662367	4006932662367	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,5	119
KAISER	2300662374	4006932662374	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,8	119
KAISER	2300662381	4006932662381	CREATIV DEKO Zdobítko k cukř.pytlíku,11	119
KAISER	2300662398	4006932662398	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,13	119
KAISER	2300662404	4006932662404	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,13	119
KAISER	2300662411	4006932662411	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,6	119
KAISER	2300662428	4006932662428	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,8	119
KAISER	2300662435	4006932662435	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,1	119
KAISER	2300662442	4006932662442	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,1	119
KAISER	2300662459	4006932662459	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,1	119
KAISER	2300662466	4006932662466	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,5	119
KAISER	2300662473	4006932662473	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,8	119
KAISER	2300662480	4006932662480	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,1	119
KAISER	2300662497	4006932662497	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,1	119
KAISER	2300662503	4006932662503	CREATIV DEKO Zdobítko k cukr.pytlíku,1	119
KAISER	2300662510	4006932662510	CREATIV DEKO Zdobítko na cukr.pytlík,1	119
KAISER	2300662527	4006932662527	CREATIV DEKO Zdobítko na cukr.pytlík,1	119
KAISER	2300662541	4006932662541	CREATIV DEKO Zdobítko na cukr.pytlík16	119
KAISER	2300662572	4006932662572	CREATIV DEKO Zdobítko na cukr.pytlík,1	119
KAISER	2300662602	4006932662602	CREATIV DEKO Zdobítko na cukr.pytlík,1	119
KAISER	2300662794	4006932662794	CREATIV DEKO Adaptér k cukr. pytlíku	279
KAISER	2300662800	4006932662800	CREATIV DEKO Cukrářský pytlík 30cm	339
KAISER	2300662817	4006932662817	CREATIV DEKO Cukrářský pytlík 35cm	369
KAISER	2300662824	4006932662824	CREATIV DEKO Cukrářský pytlík 40cm	399
KAISER	2300666006	4006932666006	Silikonový štětec 20 cm Perfect	399
KAISER	2300666013	4006932666013	Silikonový štětec 24 cm Perfect	419
KAISER	2300666044	4006932666044	Lžice na těsto 25 cm Perfect	419
KAISER	2300666051	4006932666051	Lžice na těsto 30 cm Perfect	509
KAISER	2300666068	4006932666068	Cukrářský nůž malý Perfect	509
KAISER	2300666075	4006932666075	Cukrářský nůž 39 cm Perfect	559
KAISER	2300666082	4006932666082	Špachtle na těsto set 2 Perfect	369
KAISER	2300666099	4006932666099	Lopatka na dort Perfect	509

KAISER 2017

KAISER	2300666105	4006932666105	Metla malá 24 cm, Perfect	419
KAISER	2300666112	4006932666112	Metla velká 36 cm, Perfect	509
KAISER	2300666129	4006932666129	Lopatka na koláč Perfect	509
KAISER	2300666136	4006932666136	Lžice na vaření Perfect	419
KAISER	2300666143	4006932666143	Obracečka Perfect	509
KAISER	2300666150	4006932666150	Zdobící sáček s nástavci -Set 7 Perfect	649
KAISER	2300666174	4006932666174	Lemovací a krémové nástavce Set Perfect	979
KAISER	2300666181	4006932666181	Dřevěný váleček 49 cm Perfect	559
KAISER	2300669335	4006932669335	Pohárek 1l, červený/bílý, melamin	279
KAISER	2300669342	4006932669342	Miska 2.5l, červená/bílá, melamin	399
KAISER	2300669359	4006932669359	Miska 4l, červená/bílá melamin	509
KAISER	2300669601	4006932669601	Dortová forma 12 cm	279
KAISER	2300669618	4006932669618	Forma s podložkou na pečení 16 cm	309
KAISER	2300669656	4006932669656	Forma na pečení srdce - 11 cm	259
KAISER	2300670010	4006932670010	Baking Pan Set 4 pc.	419
KAISER	2300670027	4006932670027	Modelling Tool Set	369
KAISER	2300670034	4006932670034	Zdobící váleček na Fondan	559
KAISER	2300670041	4006932670041	Váleček na Fondan, Velký	559
KAISER	2300670058	4006932670058	Hladítko na Fondan	279
KAISER	2300670065	4006932670065	Vykrajovátka na Fondan, kytky	279
KAISER	2300670072	4006932670072	Vykrajovátka na Fondan, ornament	279
KAISER	2300670089	4006932670089	Silikonové šablony Flower	279
KAISER	2300670096	4006932670096	Silikonové šablony Ornament	279
KAISER	2300670102	4006932670102	2in1 Turntable	699
KAISER	2300670119	4006932670119	Alphabet & Number vykrajovátka	369
KAISER	2300670126	4006932670126	Roll Mat	369
KAISER	2300670140	4006932670140	set čtyř šablon na fondán (8 motivů)	279
KAISER	2300670157	4006932670157	Set škrabek, 3-pieces	199
KAISER	2300670164	4006932670164	Offset špachtle	279
KAISER	2300670171	4006932670171	Profesionální set zdobící , 5-pieces	559
KAISER	2300670188	4006932670188	Zdobící pero	229
KAISER	2300670195	4006932670195	Icing sugar sprinkler with airtight lid	339
KAISER	2300670201	4006932670201	Kráječ na dort	559
KAISER	2300679020	4006932679020	3in1 motive sprinform pan set "Birthday", 3pcs.	419
KAISER	2300681108	4006932681108	Silikonová forma na dort 26 cm	479
KAISER	2300681115	4006932681115	Silikonová forma na bábovku 22 cm	509
KAISER	2300681122	4006932681122	Silikonová forma na královský dort 25 cm	479
KAISER	2300681139	4006932681139	Silikonová forma na královský dort 30 cm	539
KAISER	2300681146	4006932681146	Silikonová forma na 12 muffinů	649
KAISER	2300686004	4006932686004	KAISERFLEX RED Stěrka malá, 22,5cm	229
KAISER	2300686011	4006932686011	KAISERFLEX RED Stěrka velká,28cm	259
KAISER	2300686028	4006932686028	KAISERFLEX RED Stěrka na pečení,32 mm	229
KAISER	2300686035	4006932686035	KAISERFLEX RED Stěrka na pečení,42 mm	259
KAISER	2300686042	4006932686042	KAISERFLEX RED Vařečka s dírou,30cm,sil.	229

KAISER 2017

KAISER	2300686059	4006932686059	KAISERFLEX RED Vařečka,30cm,sil.	229
KAISER	2300686066	4006932686066	KAISERFLEX RED Metla na sníh malá 24cm	419
KAISER	2300686073	4006932686073	KAISERFLEX RED Metla na sníh velká 24cm	419
KAISER	2300686097	4006932686097	KAISERFLEX RED Silikon.obracečka, 31,5cm	369
KAISER	2300686103	4006932686103	KAISERFLEX RED Silikon.podložka 40x30cm	419
KAISER	2300686110	4006932686110	KAISERFLEX RED Silikonový vál 60x40cm	649
KAISER	2300686134	4006932686134	KAISERFLEX RED Váleček prům. 68mm,25cm	699
KAISER	2300686158	4006932686158	KAISERFLEX RED Váleček,prům. 55mm,6,8cm	399
KAISER	2300686165	4006932686165	KAISERFLEX RED Váleček,prům. 45mm,6,5cm	399
KAISER	2300750002	4006932750002	BAKE&TAKÉ Pečící forma s víkem, 42x29cm	559
KAISER	2300750316	4006932750316	BAKE&TAKE Dort.forma s víkem, 26cm	559
KAISER	2300750323	4006932750323	BAKE&TAKEforma muffini s víkem,38x27cm	649
KAISER	2300750385	4006932750385	Forma na chléb nastavitelná, 20-35cm	649
KAISER	2300751122	4006932751122	NOBLESSE forma na koláč 26cm	369
KAISER	2300751139	4006932751139	NOBLESSE forma na koláč 30cm	399
KAISER	2300752075	4006932752075	Dortová forma s plochým dnem 26cm	449
KAISER	2300752082	4006932752082	Dortová forma s plochým dnem 28cm	509
KAISER	2300752099	4006932752099	Dortová forma s vzorkovaným dnem,26cm	699
KAISER	2300752105	4006932752105	Dortová forma s vzorkovaným dnem,28cm	789
KAISER	2300752112	4006932752112	Forma na ovocné koláče, 28cm	279
KAISER	2300752129	4006932752129	Forma na dort, 25cm	279
KAISER	2300752136	4006932752136	Forma na dort, 30cm	339
KAISER	2300752143	4006932752143	Forma na bábovku, 22cm	559
KAISER	2300753768	4006932753768	NOBLESSE Dortová forma, 26cm	369
KAISER	2300756004	4006932756004	NOBLESSE Dort.forma srnčí hřbet,30x11cm	699
KAISER	2300756509	4006932756509	NOBLESSE Dortová forma, 24cm	479
KAISER	2300756516	4006932756516	NOBLESSE Dortová forma, 26cm	509
KAISER	2300756530	4006932756530	NOBLESSE Forma 2v1 dort+bábovka,26cm	699
KAISER	2300756547	4006932756547	NOBLESSE Forma na srnčí hřbet 25cm	279
KAISER	2300756554	4006932756554	NOBLESSE Forma na srnčí hřbet 30cm	309
KAISER	2300756561	4006932756561	NOBLESSE Plech na dort, 28cm	279
KAISER	2300756578	4006932756578	NOBLESSE Forma na bábovku, 22cm	509
KAISER	2300756585	4006932756585	NOBLESSE Dortová forma, 28cm	539
KAISER	2300756783	4006932756783	NOBLESSE Dort.orma čtvercová, 24x24 cm	759
KAISER	2300756981	4006932756981	NOBLESSE Dort.forma obdelníková,36x24c	839
KAISER	2300762210	4006932762210	Stojan se zdobíčkami a přísluř. 170ks	25059
KAISER	2300769011	4006932769011	PATISSERIE Štěrka na těsto úzká, silik	139
KAISER	2300769028	4006932769028	PATISSERIE Profi cukrářský pytlík set	649

KAISER 2017

KAISER	2300769035	4006932769035	PATISSERIE Zdobítka na cukr.pytlík,3ks,	419
KAISER	2300769042	4006932769042	Digitalní kuch. váha černá/bílá	559
KAISER	2300769059	4006932769059	PATISSERIE Dortový nůž,38cm	279
KAISER	2300769066	4006932769066	PATISSERIE Zdobítka, 7 nástavců, plast	369
KAISER	2300769073	4006932769073	PATISSERIE Kráječ na dort, bílý,plast	259
KAISER	2300769080	4006932769080	PATISSERIE Odměrka, kov, 0,5l	259
KAISER	2300769097	4006932769097	PATISSERIE Papír.podložky pod dort 12ks	59
KAISER	2300769103	4006932769103	PATISSERIE Cukrářský pytlík + 4 nástav	279
KAISER	2300769134	4006932769134	PATISSERIE Kráječ na dort,nerez.rám	279
KAISER	2300769172	4006932769172	PATISSERIE Podložka pod dort/dekor.šab.	199
KAISER	2300769189	4006932769189	PATISSERIE Podložka pod dort, hliníková	279
KAISER	2300769226	4006932769226	PATISSERIE Jednorázový cukrářský pytlík	139
KAISER	2300769233	4006932769233	PATISSERIE Dortový nůž,38cm	279
KAISER	2300769271	4006932769271	PATISSERIE Papír.formičky na pralinky	119
KAISER	2300769288	4006932769288	PATISSERIE Hliník.formičky na pralinky	139
KAISER	2300769325	4006932769325	PATISSERIE Kroužek na dort,90mm,16,5-32	649
KAISER	2300769356	4006932769356	PATISSERIE Folie na pečení "Foliette",	279
KAISER	2300769363	4006932769363	PATISSERIEKroužek na dorty,70mm,16,5-32	559
KAISER	2300769400	4006932769400	PATISSERIERám na pečení,24x20-49x38cm	839
KAISER	2300769431	4006932769431	PATISSERIE Podložka pod dort, 32cm,kul	279
KAISER	2300769448	4006932769448	PATISSERIE Lopatka na roztírání vysoká	279
KAISER	2300769462	4006932769462	PATISSERIE Chladicí mřížka 45,5 x 30 cm	509
KAISER	2300769479	4006932769479	Zdobička Stif plast+nerez nástavce	229
KAISER	2300769493	4006932769493	PATISSERIE Stěrkový nůž, plast	139
KAISER	2300769509	4006932769509	PATISSERIE Stěrka na těsto set 3 díly,	199
KAISER	2300769516	4006932769516	PATISSERIE Mašlovačky set 2ks, 1"+1,5	259
KAISER	2300769547	4006932769547	PATISSERIE Cukřenka se sítkem, nerez,	339
KAISER	2300769554	4006932769554	PATISSERIE Stěrka,silikon+dřevo,do250°	169
KAISER	2300769561	4006932769561	PATISSERIE Stěrky set 2ks, silikon	259
KAISER	2300769585	4006932769585	PATISSERIE Rádýlko na těsto,nerez/plast.	229
KAISER	2300769592	4006932769592	PATISSERIE Váleček na těsto, buk, 75mm	369
KAISER	2300769608	4006932769608	PATISSERIE Váleček na těsto, buk, 250mm	419
KAISER	2300769622	4006932769622	PATISSERIE Formičky na puding -bábovka	259
KAISER	2300769653	4006932769653	PATISSERIE Lopatka na dort,koláč,nerez	199

KAISER 2017

KAISER	2300769660	4006932769660	PATISSERIE Lopatka na dort,nerez-úchyt	279
KAISER	2300769677	4006932769677	PATISSERIE Sítko na mouku, nerez. ,350g	419
KAISER	2300769684	4006932769684	Silikonová stěrka 25cm	139
KAISER	2300769691	4006932769691	PATISSERIE Váleček kužel, buk, 75mm	369
KAISER	2300769776	4006932769776	PATISSERIE Mašlovačka, 1",dřevo+př.žín	119
KAISER	2300769783	4006932769783	PATISSERIE Mašlovačka, 1,5", dřevo+př.	139
KAISER	2300769790	4006932769790	PATISSERIE dortový nůž 32cm	559
KAISER	2300769806	4006932769806	PATISSERIE Formy na koláče 6/S, 10cm	259
KAISER	2300769882	4006932769882	PATISSERIE Pres na cukroví,10+6 zdobítek	279
KAISER	2300769950	4006932769950	PATISSERIE Set na pralinky	419
KAISER	2300646022	4006932646022	Muffin-Set,60x Muffin-Papír.formiček	339
KAISER	2300660615	4006932660615	Tortenring 7cm Edelmetall	229
KAISER	2300721699	4006932721699	CHEP Kaiser Classic Display 2016	33629
KAISER	2300730295	4006932730295	Dortová forma 24cm, LA FORME	509
KAISER	2300730301	4006932730301	Forma na pečení, 26cm, nepřilnavý povrch	559
KAISER	2300730318	4006932730318	Forma na pečení, 28cm, nepřilnavý povrch	649
KAISER	2300730387	4006932730387	Dortová forma 20cm, LA FORME	559
KAISER	2300730400	4006932730400	Forma na bábovku 22 cm La Forme s vložkou	559
KAISER	2300730417	4006932730417	Forma na biskupský chlebiček 24cm	559
KAISER	2300730448	4006932730448	Forma na pečení 26 cm La Forme, nepřilnavý povrch	789
KAISER	2300730455	4006932730455	Dortová forma 28cm, 2dna LA FORME	839
KAISER	2300730462	4006932730462	Forma na pečení srnčí hřbet La Forme, 30 cm, nepřilnavý povrch	619
KAISER	2300730981	4006932730981	Profi Set La Forme na pečení, nepřilnavý povrch	1399
KAISER	2300751801	4006932751801	CHEP Kaiser Living Display 2016	20769
KAISER	2300753287	4006932753287	Forma na biskupský chlebiček 25cm GOURMET	259
KAISER	2300753294	4006932753294	Forma na biskupský chlebiček 30cm GOURMET	279
KAISER	2300753362	4006932753362	Forma 22cm GOURMET	509
KAISER	2300753379	4006932753379	Dortová forma 20cm, LA FORME	309
KAISER	2300753386	4006932753386	Dortová forma 24cm, GOURMET	399
KAISER	2300753393	4006932753393	Dortová forma 26cm, GOURMET	419
KAISER	2300753409	4006932753409	Dortová forma 28cm, GOURMET	449
KAISER	2300753713	4006932753713	Dortová forma 26cm, 2 dna, GOURMET	589
KAISER	2300753720	4006932753720	Dortová forma 28cm, 2 dna, GOURMET	619
KAISER	2300753751	4006932753751	Dortová forma obdelníková 24x36cm GOURMET	699
KAISER	2300754338	4006932754338	Forma na dort + odnímatelné dno	699
KAISER	2300754345	4006932754345	Forma na pečení 26 cm Noblesse + kráječ na dort	369
KAISER	2300754352	4006932754352	Forma na pečení 28 cm Noblesse + servírovací lopatka	509

KAISER 2017

KAISER	2300754369	4006932754369	Forma na pečení srncí hřbet 30 cm Noblesse + dřevěný štěteček	279
KAISER	2300755236	4006932755236	Gourmet-Set,4-dílný,nepřilnavý povrch,	559
KAISER	2300755250	4006932755250	3-dílný energy set na pečení	979
KAISER	2300755328	4006932755328	Set na pečení classic 3-dílný	839
KAISER	2300755335	4006932755335	Startovací sada na pečení, 5ks	839
KAISER	2300755380	4006932755380	Set na pečení XL 10ti dílný	1399
KAISER	2300755410	4006932755410	Mini set 1 recept + 2 cakes	419
KAISER	2300757100	4006932757100	CHEP Kaiser Mini Display 2016	21699
KAISER	2300760407	4006932760407	Forma s dekorovaným rámem	279
KAISER	2300638003	4006932638003	Dortová forma La Forme Plus, 26cm, 2 dna	1399
KAISER	2300638010	4006932638010	Dortová forma La Forme Plus, 28cm, 2 dna	1539
KAISER	2300638027	4006932638027	Dortová forma La Forme Plus, 28 cm	1349
KAISER	2300638041	4006932638041	Dortová forma La Forme Plus, 26 cm	1259
KAISER	2300638058	4006932638058	Dortová forma La Forme Plus, 20 cm	1069
KAISER	2300638065	4006932638065	Dortová forma La Forme Plus, 24 cm	1119
KAISER	2300638072	4006932638072	Obdelníková dortová forma 35x24cm, La Forme Plus	1519
KAISER	2300638089	4006932638089	Čtvercová dortová forma 24x24cm, La Forme Plus	1349
KAISER	2300638096	4006932638096	Kónická dortová forma 32 cm, La Forme Plus	1399
KAISER	2300638102	4006932638102	Dortová forma 30cm, La Forme Plus	1399
KAISER	2300638119	4006932638119	Kónická dortová forma 30 cm, La Forme Plus	1349
KAISER	2300638126	4006932638126	Forma na biskupský chlebiček, 30x11cm, La Forme Plus	1259
KAISER	2300638140	4006932638140	Dortová forma 26cm s talířem na dort	1399
KAISER	2300638201	4006932638201	Set La Forme Plus - balíček 20ks	24899
KAISER	2300647760	4006932647760	Pizza kámen - čtverec	839
KAISER	2300647777	4006932647777	Pizza kámen - kulatý	699
KAISER	2300647784	4006932647784	Pizza kráječ	279
KAISER	2300647791	4006932647791	Pizza server - bamboo	559
KAISER	2300647807	4006932647807	Pizza a zapékač, 42,5x27x1,75	369
KAISER	2300647814	4006932647814	Pizza a zapékač, 42x37x2,5	449
KAISER	2300647821	4006932647821	Pizza a zapékač, 37x3	479
KAISER	2300647852	4006932647852	Set Pizza - balíček 27ks	13269
KAISER	2300651323	4006932651323	Perforovaná forma na chléb 25 cm	559
KAISER	2300651330	4006932651330	Perforovaná forma na chléb 30 cm	699
KAISER	2300651347	4006932651347	Perforovaná forma na chléb	559
KAISER	2300651354	4006932651354	Perforovaná forma na bagetu	419
KAISER	2300651378	4006932651378	Set forem - balíček 40ks	22909
KAISER	2300654706	4006932654706	Dortová forma 26cm, "Candy blue"	419
KAISER	2300654713	4006932654713	Forma na biskupský chlebiček 30cm, "Candy blue"	279

KAISER 2017

KAISER	2300654720	4006932654720	Forma na bábovku 22cm, "Candy blue"	369
KAISER	2300654737	4006932654737	Dortová forma 26cm, "Candy green"	419
KAISER	2300654744	4006932654744	Forma na biskupský chlebíček 30cm, "Candy green"	279
KAISER	2300654751	4006932654751	Forma na bábovku 22cm, "Candy green"	369
KAISER	2300654768	4006932654768	Dortová forma 26cm, "Candy pink"	419
KAISER	2300654775	4006932654775	Forma na biskupský chlebíček 30cm, "Candy pink"	279
KAISER	2300654782	4006932654782	Forma na bábovku 22cm, "Candy pink"	369
KAISER	2300654799	4006932654799	Set forem Pastel color - balíček 63ks, 1/4 paleta	22849
KAISER	2300654805	4006932654805	Set forem Pastel color - balíček 63ks, 1/4 paleta	22849
KAISER	2300659510	4006932659510	Dortová forma 18cm Inspiration 2017	419
KAISER	2300659527	4006932659527	Dortová forma se středem 18cm Inspiration 2017	559
KAISER	2300659534	4006932659534	Dortová forma 20 cm Inspiration 2017	449
KAISER	2300659541	4006932659541	Dortová forma se středem 20 cm Inspiration 2017	649
KAISER	2300659558	4006932659558	Dortová forma 24 cm Inspiration 2017	509
KAISER	2300659565	4006932659565	Dortová forma 26 cm Inspiration 2017	539
KAISER	2300659572	4006932659572	Dortová forma 28 cm Inspiration 2017	559
KAISER	2300659589	4006932659589	Dortová forma se středem 26 cm Inspiration 2017	729
KAISER	2300659596	4006932659596	Dortová forma se středem 28 cm Inspiration 2017	759
KAISER	2300659602	4006932659602	Dortová forma čtvercová 24x24cm Inspiration 2017	789
KAISER	2300659619	4006932659619	Forma na biskupský chlebíček 30x11cm Inspiration 2017	729
KAISER	2300659626	4006932659626	Obdélníková forma 36x24cm Inspiration 2017	839
KAISER	2300659633	4006932659633	Forma na bábovku 16cm Inspiration 2017	449
KAISER	2300659640	4006932659640	Forma na bábovku 22cm Inspiration 2017	559
KAISER	2300659657	4006932659657	Forma na bábovku 24cm Inspiration 2017	649
KAISER	2300659664	4006932659664	Forma na biskupský chlebíček 20cm Inspiration 2017	279
KAISER	2300659671	4006932659671	Forma na biskupský chlebíček 25cm Inspiration 2017	309
KAISER	2300659688	4006932659688	Forma na biskupský chlebíček 30cm Inspiration 2017	339
KAISER	2300659695	4006932659695	Forma na quiche 28cm Inspiration 2017	369
KAISER	2300659701	4006932659701	Dortová forma va tveru srdce Inspiration 2017	559
KAISER	2300659718	4006932659718	Dortová a quiche forma 30cm Inspiration 2017	399
KAISER	2300659725	4006932659725	Dortová a quiche forma 30cm Inspiration 2017	369
KAISER	2300659732	4006932659732	Set forem Inspiration - balíček 29ks, 1/4 palety	15389
KAISER	2300659749	4006932659749	Set forem Inspiration - balíček 29ks, 1/4 palety	15389

KAISER 2017

KAISER	2300754406	4006932754406	Dortová forma 20cm Classic Plus	369
KAISER	2300754413	4006932754413	Dortová forma 24cm Classic Plus	419
KAISER	2300754420	4006932754420	Dortová forma 26cm Classic Plus	449
KAISER	2300754437	4006932754437	Dortová forma 28cm Classic Plus	479
KAISER	2300754444	4006932754444	Dortová forma se středem 26cm Classic Plus	619
KAISER	2300754451	4006932754451	Dortová forma se středem 28cm Classic Plus	649
KAISER	2300754468	4006932754468	Obdelníková dortová forma 24x36cm Classic Plus	759
KAISER	2300754475	4006932754475	Forma na bábovku 22cm, Classic Plus	509
KAISER	2300754482	4006932754482	Forma na biskupský chlebíček 25cm Classic Plus	259
KAISER	2300754499	4006932754499	Forma na biskupský chlebíček 30cm Classic Plus	279
KAISER	2300754505	4006932754505	Pekáč na muffiny - 12ks Classic Plus	369
KAISER	2300754512	4006932754512	Forma na quiche 28cm Classic Plus	259
KAISER	2300754529	4006932754529	Set forem Classic Plus - balíček 56ks, 1/4 palety	21649
KAISER	2300754536	4006932754536	Set forem Classic Plus - balíček 56ks, 1/4 palety	21649