

153071

## LIGHTNING LEVER Otvírač lahví se stojanem vč. ořezávače etiket

1. přiloženým ořezávačem odstraníme krycí etiketu z hrdla láhve
2. umístíme láhev do stojanu a vývrtku nasadíme na hrdlo láhve
3. pákou pohneme nahoru, dopředu a zpět (viz obrázek na krabici nebo v cizojazyčném návodu) a tím vytáhneme z lahve zátku
4. láhev sejmeme ze stojanu a uvolníme zátku z otvírače tak, že pákou pohneme znovu dopředu a zpět

### DŮLEŽITÉ:

- před otevřením láhve vždy odstraňte krycí etiketu z hrdla láhve
- otvírač se stojanem umístěte na rovnou a stabilní plochu
- láhev lze tímto otvíračem opět zazátkovat
- konec spirály je ostrý, buďte opatrní při manipulaci
- otvírač nesmí obsluhovat děti

### Sestavení otvírače lahví

#### Jak nasadit otvírač do stojanu

1. uvolněte pravou i levou svorku stiskem pojistného knoflíku
2. umístěte otvírač do stojanu a zajistěte svorkami. Uslyšíte klapnutí. Pokud svorky nezaklapnou, není otvírač ve správné pozici.

DŮLEŽITÉ: na svorky nepoužívejte násilí!

Pokud potřebujete otvírač sejmout uvolněte svorky a uvolněte jej.

Doporučujeme nechat svorky zajištěné i když otvírač zrovna nepoužíváte nebo je sejmutý z držáku. Otvírač lze použít také samostatně – bez držáku.

### O SPIRÁLE

Tato spirála je 3x potažená nepřilnavou vrstvou od firmy DuPont.

První vrstva je modrá a druhá je černá. Dohromady obě tyto vrstvy zaručují výdrž pro cca 1000 zátek.

Třetí vrstva – ZLATO. Zlatá vrstva je měkká a zaručuje tedy, že otvírač je funkční i u problematických zátek. Problematické zátky jsou: umělohmotné zátky, velmi suché korkové zátky a zátky z mletého nebo lepeného korku.

UPOZORNĚNÍ: zlatá vrstva se časem otírá. Toto je normální a nemá to žádný vliv na funkčnost otvírače.

Co byste měli vědět o korku

Přírodního korku je nedostatek. Nejvyšší kvalita korku je odříznutý kus kůry korkového dubu.

Pro Váš otvírač je tím nejlepším.

Umělý korek má nestejnou tvrdost a zatěžuje spirálu otvírače víc než přírodní korek.

Zátky z mletého a lepeného korku jsou pro otvírač velmi tvrdé a pro spirálu nejvíce zatěžující.

Kdy je třeba vyměnit spirálu?

Spirálu je třeba vyměnit pokud je ohnutá, protažená nebo je zlatá vrstva již zcela setřená.