

Návod k použití

Popis výrobku:

1. poklice z nerezové oceli
2. horní polovina konvice – lze použít na 2-6 šálků kávy
3. držadlo – ergonomicky tvarované
4. šroubovací uzávěr
5. těsnící ventil
6. spodní část konvice
7. zapínač / vypínač
8. základní přístroj
9. nástavec pro kabel

1. Před prvním použitím všechny části konvice pečlivě umyjte.
2. Horní část konvice a trichtýř odšroubujte, do spodní části nalijte vodu – cca 300 ml.

Upozornění: konvici naplňte jen do míry, aby těsnící ventil nebyl ponořen do vody.

3. Pomocí trychtýře naplňte spodní část kávovým práškem. Kávový prášek příliš nestlačujte. Doporučujeme používat speciální směs na espresso.

Následující tabulka Vám bude sloužit jako pomoc při dávkování:

počet šálků	množství vody	množství kávy
2	100 ml	10 g
4	200 ml	19 g
6	300 ml	28 g

4. Spodní a horní část sešroubujte dohromady. Potom konvici postavte na základní přístroj a zapojte do zásuvky (standartní – 230 V) a stiskněte zapínač po straně dole. Po několika minutách hotová káva nateče do horní části konvice.
5. Vypněte přístroj z elektrického proudu. Stáhněte konvici ze základního přístroje a můžete kávu nalévat.

Upozornění: Než začnete vařit novou kávu, nechte konvici dobře vychladnout.

Důležité: Poklice u konvice musí během vaření kávy dobře pasovat.
Kovový povrch konvice je po použití velmi horký, proto je třeba nechat konvici dobře vychladit.

Další důležitá upozornění:

1. **Kabel, ani koncovku pro zásuvku nenamáčejte do vody.**
2. **Při používání přístroje dětmi dbejte na opatrné zacházení. Neskladujte v dosahu dětí.**
3. **Nepoužívejte poškozený kabel ani zásuvku.**
4. **V případě poruchy kontaktujte Vašeho prodejce, který provede odbornou opravu.**
5. **Nepoužívejte žádné příslušenství, které nebylo doporučeno výrobcem.**
6. **Prázdnou konvici nenechávejte stát na horké plotně.**
7. **Konvici pravidelně umývejte a zbavujte vodního kamene, aby se filtr a trichtýř neucpával.**
8. **Přístroj je vhodný pouze k použití v domácnosti.**

Péče a čištění

Upozornění: Spodní část konvice a základní přístroj nesmíte mýt pod vodou. Pro čištění použijte čistý, navhčený hadřík a dobře osušte.

Nepoužívejte dráždivé a agresivní čisticí prostředky.

Horní část konvice a poklici omyjte v teplé, mýdlové vodě.

Filtr a trichtýř vyjměte a pečlivě vyčistěte hadříkem a teplou vodou.

V nádobce na vodu se může často usazovat vodní kámen, proto jej musíte pravidelně odstraňovat za pomoci speciálního čisticího prostředku.