



Toaster 271607/271614/271621

Výrobce: Cilio, Německo

Síťové napětí: 220 V-240 V 50/60Hz

Příkon: 720-850 Watt

Bezpečnostní pokyny:

- Zkontrolujte, zda Vaše síťové napětí odpovídá napětí, uvedeném na výrobním štítku
- Příklad je určen pouze pro domácí potřebu
- Při provozu nenechávejte toaster bez dozoru
- Nenechávejte děti pracovat s přístrojem bez dozoru
- Příklad nesmí být umístěn v blízkosti ohně a horkých ploch
- Ačkoliv je přístroj tepelně izolován, může při provozu vzniknout vysoká teplota, a proto k uchopení použijte boční úchyty z plastu
- Do toasteru vkládejte pouze pečivo k tomu určené, jinak by mohlo dojít k poškození žhavicí spirály a tím i ke zkratu
- Po použití vyprázdněte nádobu na drobků, zabráníte tím jejich připálení
- Po každém použití a čištění vyjměte kabel ze zásuvky
- Příklad ani síťový kabel nekládejte do vody
- Závady, které vzniknou při špatné manipulaci či údržbě, nebudou uznány k reklamaci

Návod k použití:

- Před prvním použitím přístroj otřete vlhkou textilií
- Přesvědčte se, že je nádoba na drobků nasazena
- Nastavte regulátor na stupeň 7a zapněte prázdný toaster. Toto zopakujte 2-3x.
- Před vložením prvního toastu, nechte přístroj vychladnout
- Toaster má 7 stupňů regulace opékání
- Na začátek doporučujeme nastavit nižší stupeň
- Toaster se zapíná stlačením „toastového výtahu“ dolů a po uplynutí nastavené doby sám „vyskočí“ nahoru
- Při provozu s přístrojem nemanipulujte

Záruční doba je 2 roky od data zakoupení výrobku.