



ZAPALOVAČ

V případě, že zapalovač nefunguje, prověřte:

1. odvzdušnění
Odvzdušnění zapalovače není bezpodmínečně nutné. Napomáhá však, aby se dostalo větší množství plynu do nádržky. Pokud zapalovač plníme, aniž bychom provedli odvzdušnění, množství plynu, které doplňujeme, se neustále snižuje.
K odvzdušnění stačí pomocí tužky stisknout krátce 3-5x ventilek (zapalovač musí být ve svislé poloze).
Pokud se stane, že zapalovač po naplnění nefunguje, mohlo se stát při plnění, že ventilkem bylo pohnuto. Stačí proto pouze jeho posunutí směrem doprava.
2. plnění
před plněním otočit ventilek mírně doleva, protože jinak by mohl být plamen po naplnění příliš velký. Plnění provádíme opakovaně 3-4x vždy po dobu 10-15 sec.
Po naplnění počkáme ještě asi 2 minuty, protože plyn je příliš studený a musí mít optimální teplotu. Teprve potom uzpůsobíme intenzitu plamene pomocí ventilu – otočením doprava nebo doleva.
3. test kontroly funkčnosti
zapalovač nejde skutečně naplnit – provedeme test, plnění: pomocí jiného zapalovače zkusíme tento zapalovač zapálit. Pokud nereaguje, je závada v plnicím mechanismu a je tudíž oprávněnost reklamace.
zápalný mechanismus – test: po naplnění se zapalovač dá zaktivovat jiným zapalovačem.

**Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408,
email: welcome@mobax.cz**