

Kávovar LUCCA

Před prvním použitím umyjte všechny části konvice v horké vodě.

Návod k použití:

1. Odšroubujte horní část konvice po směru hodinových ručiček. Vyměňte trychtýřovitý nástavec.
2. Naplňte spodní část vodou a utáhněte pojistný ventil. Pojistný ventil nesmíte nechat ležet pod vodou.
3. Nasadte trychtýřovitý nástavec zpět. Naplňte jej kávovým práškem a dobře utáhněte. Prášek nestlačujte !
4. Našroubujte spodní a horní část k sobě. Dejte pozor, aby síto a těsnící kroužek dobře pasovaly.
5. Postavte konvici na horkou plotnu a ohřejte jej. Doporučujeme nevařit – vyvarujte se převařování. Espresso se našlehá působením páry a lehkým probubláváním.
6. Před podáváním doporučujeme krátce promíchat lžící.
7. Servírujte nejlépe v předem ohřátých šálcích.

Pravidelné čištění:

Po prvním použití stačí konvici rozebrat a jednotlivé díly omýt čistou vodou. Čas od času je potřeba konvici dobře vyčistit a odvápnit – dle stavu Vaší vody. Při větším množství usazenin použijte speciální čisticí prostředek pro odvápnění. Při menším množství usazenin je možné použít také citrónovou šťávu nebo ocet. Konvici rozeberte a vyčistěte pečlivě jednotlivé díly. Při čištění pojistného ventilu je třeba čisticí prostředek nechat působit několik minut. Po umytí nechte jednotlivé části konvice volně uschnout. Konvice je vhodná i pro mytí v myčce.

Upozornění:

Vyvarujte se kontaktu s horkou konvicí, hrozí nebezpečí popálení. Konvici držte pomocí držátka a pokličky. Ventil myjte pouze krátce pod tekoucí vodou, aby nedošlo k usazení velkého množství vápníku a tím i omezení funkčnosti. Dejte pozor, aby byl ventil správně nasazen, jinak hrozí nebezpečí opaření horkou párou. Po uvaření Espresso nenechávejte dolní část bez vody na plotně, může dojít k poškození kovu a tím i snížení bezpečnosti výrobku. Používejte pouze při vaření s vodou, v žádném případě nepoužívejte mléko nebo jiné tekutiny. Nepoužívejte jiné suroviny, než čistý, jemně mletý, kávový prášek, aby nedošlo k ucpání konvice.

Při čištění nepoužívejte agresivní mycí prostředky. Gumové těsnění je potřeba udržovat v čistotě a pravidelně vyměňovat. Originální náhradní díly obdržíte u svého prodejce. Varnou trubici v horní části konvice je třeba pravidelně vyplachovat čistou vodou. Vhodné pro vaření na plynových nebo elektrických plotnách i pro indukční varnou desku.

Při vaření na plynové plotně dejte pozor, aby plameny kolem konvice nešlehaly příliš vysoko.

Při vaření na indukční desce dejte pozor, aby průměr varné plochy odpovídal průměru konvice.

Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408, email: welcome@mobax.cz