



Návod k CILIO Smoothie Maker

Před prvním použitím:

- Odstraňte veškeré obalové materiály
- Kryt pouze otřete vlhkou utěrkou. Pozor: Při mytí Smoothie Maker nikdy nepoužívejte brusné mycí prostředky!
- Nádobu, nůž a uzávěr doporučujeme omýt teplou vodou a saponátem na nádobí.

Návod k použití:

- Nahrubo nakrájejte potraviny, které chcete rozmixovat a vložte je do nádoby. Ujistěte se, že množství nepřesahuje rysku s nápisem „Maximum“.
TIP: Nejdříve naplňte nádobu pevnými potravinami a až poté zalijte tekutinou.
- Uzavřete nádobu uzávěrem s nožem.
- Zapojte kabel ze spodní části Smoothie Makeru do zásuvky.
- Vložte nádobu do spodní části Smoothie Makeru (Výstupky uzávěru by měly přesně zapadnout). Lehkým zatlačením na nádobu zahájíte mixování. Doporučujeme mixovat v krátkých intervalech. Mezi stisknutím a povolením nádoby zkontrolujte, zda nedošlo k vychýlení.
- Pro permanentní provoz stiskněte nádobu a otočte doleva.
- Nechte Smoothie Maker v provozu jen do té doby, než docílíte žádané konzistence nápoje.
- Před uvolněním nádoby ze spodní části se ujistěte, že nůž již není v pohybu.
- Nyní můžete odšroubovat uzávěr s nožem a nápoj buď ihned servírovat, nebo uzavřít nádobu uzávěrem s výlevkou.