

Návod k používání

Elektrický toustovač „RETRO“

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento velmi kvalitní elektrický toustovač. Tento výrobek je kvalitní a je vyroben ve shodě s uznávanými technickými předpisy a právními předpisy vztahujícími se na bezpečnost přístrojů. Prosím před zahájením používání si pečlivě přečtěte tento Návod k používání a uchovejte jej na bezpečném místě pro případ pozdějšího použití. Věnujte prosím pozornost především bezpečnostním pokynům.



491630



491647



491654

Návod k používání uložte na bezpečné místo!



Bezpečnostní pokyny

1. **Před zahájením používání** si pečlivě přečtete Návod k používání, věnujte pozornost zejména bezpečnostním pokynům.
2. V případě, že tento přístroj předáte třetí osobě, ujistěte se o tom, že jste s přístrojem předali i tento Návod k používání.
3. Neposkytuje se žádná záruka za škody nebo ztráty, které mohou být způsobeny nesprávným používáním nebo nesprávným zacházením. **Tento přístroj je určen pouze k domácímu používání.**
4. Prosím ověřte si nejdříve, že typ elektrického proudu a napětí, které máte k dispozici, odpovídá typu el. proudu a napětí uvedeném na štítku přístroje.
5. Nedotýkejte se toustovače nebo zástrčky mokřkýma nebo vlhkýma rukama.
6. Nepoužívejte zásuvky, které jsou již používány k napájení jiných přístrojů.
7. Toustovač provozujte pouze pod dozorem a pro stanovený účel.
8. Děti si neuvědomují nebezpečí plynoucí z manipulace s elektrickými přístroji. Proto udržujte elektrické přístroje mimo dosah dětí.
9. Toustovač umístěte na nehořlavý, rovný a stabilní povrch, mimo dosah horkých vrchní částí kamen, zdrojů otevřeného ohně a tepla.
10. **Výstraha:** Ačkoli má toustovač tepelnou izolaci, může se zahřát při uvedení do činnosti, je-li třeba jej uchopit, pak pouze za plášť z plastu.
11. Nevkládejte do toustovače chléb nebo rohlíky, které jsou větší než obvykle, stejně jako žádné kovové obaly a jiná příslušenství, může dojít k poškození vyhřívacích drátů a následně ke zkratu.
12. Provádějte pravidelně čištění tácku na drobečky k zabránění jejich vznícení.
13. Do toustovače nekládejte žádné koláče, pečivo nebo sendviče, které se mohou rozpouštět nebo tát.
14. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky vždy po každém použití a také:
 - v případě selhání funkce, je-li toustovač v provozu,
 - při čištění.
 Prosím uchopte přívodní kabel za zástrčku, nikoli za přívodní kabel samotný.
 Neponechávejte přívodní kabel viset dolů.
15. **Nikdy** neponořujte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.



Nečistěte toustovač v myčce.

16. Přívodní kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. Zabraňte zmáčknutí nebo ohnutí kabelu, tření kabelu o ostré hrany a styku z horkými povrchy. Dojde-li k poškození přívodního kabelu, musí být vyměněn odborně způsobilou osobou.
17. Příklad prosím nepoužívejte, pokud zjistíte jeho poškození nebo došlo-li k jeho pádu.
18. Nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít nebo opravit. V případě selhání přístroje může být tento opraven pouze kvalifikovanou osobou.
19. Prosím nepoužívejte žádná příslušenství nebo náhradní díly, které nejsou doporučeny výrobcem za účelem zabránění poškození přístroje a způsobení zranění.

Před zahájením používání

- Prosím, nejdříve si přečtěte pečlivě Návod k používání a bezpečnostní pokyny.
- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Nyní přístroj otřete měkkým hadříkem (je-li třeba mírně navlhčeným). **Výstraha: při čištění nepoužívejte žádné kapaliny nebo brusné čisticí prostředky.**
- Poté, je-li potřeba osušte přístroj.
- Zcela rozviňte přívodní kabel a zástrčku vložte do vhodné zásuvky.
- Ověřte, že tácek na drobečky je na svém místě.
- Nastavte intenzitu opečení na **7**. Nyní zapněte toustovač **prázdný, bez jakékoli náplně** stlačením zdvihače toustů dolů. Tento postup opakujte **2 - 3x**
- Při prvním zahřívání může být cítit slabý zápach, je neškodný a ve chvílce vymizí.
- Nyní ponechte toustovač krátce vychladnout před zahájením přípravy prvních toustů.



Začínáme

- Překontrolujte, že elektrický proud a napětí, které máte k dispozici odpovídá údajům uvedeným na výrobku.
- Zvolte intenzitu opečení pomocí voliče intenzity opečení.
- Nastavení voliče na **1** je nejnižší možnou volbou s nejnižší intenzitou opečení a hodnota **7** na voliči znamená maximální opečení.
- Pro začátek Vám doporučujeme použít nejnižší až prostřední nastavení intenzity opečení.
- Vždy opékejte pouze jeden krajíc toustovacího nebo obyčejného chleba v jedné přihrádce.
- Nyní stlačte zdvihač toustů dolů až do dolní polohy, kdy dojde k zapnutí toustovače.
- Jakmile je opékání toustů dokončeno, zdvihač toustů automaticky vyskočí a nyní můžete odebrat opečené krajíce.
- **Výstraha: toustovač je po použití horký.**
- Chcete-li dosáhnout shodné intenzity opečení při vícenásobném opékání toustů, počkejte vždy 1 až 1 ½ minuty po každém opékání.
- **Nezakrývejte** přihrádku pro tousty při opékání toustů.

Tip: pokud chcete opéci jen 1 krajíc nebo jsou krajíce chleba příliš malé, nastavte intenzitu opečení na nižší hodnotu.

Zastavení/zrušení opékání

Chcete-li zrušit opékání, zmáčkněte tlačítko „Stop“. Zdvihač toustů automaticky vyskočí a toustovač se vypne.



Funkce opětovného opečení

Pokud není prvním procesem opečení dosaženo požadované opečení, zatlačte zpět toust do přihrádky a zmáčkněte tlačítko s funkcí „**opětovné opečení**“. Toust zůstane v toustovači po dobu přibližně 30 s a opeče se o trochu víc.

Tlačítko rozmrazení

Pokud chcete opékat krájený toustovací nebo obyčejný chléb, který byl zmrazený, prostě zmáčkněte tlačítko „**rozmrazení**“. Proces opékání se automaticky prodlouží, nemusíte měnit požadovanou intenzitu opečení. Je-li použito tlačítko rozmrazení, rozsvítí se červená kontrolka.

Tácek na drobečky

Tácek slouží pro zachycení drobečků padajících z vkládaných a opékaných krajíců. Prosím pravidelně tento tácek vyprazdňujte k zabránění hoření drobečků.

Používání horního nástavce na rohlíky

- Umístěte horní nástavec na rohlíky na toustovač a položte na něj rohlíky.
- Zvolte požadovanou intenzitu opečení voličem intenzity opečení.
- Nyní zmáčkněte dolů do krajní polohy zdvihač toustů, až se toustovač zapne.
- Jakmile se toustovač vypne, otočte rohlík/y a opakujte postup opékání.
- **Výstraha: nikdy nepokládejte rohlík/y přímo na toustovač. Vždy použijte nástavec.**



Všeobecné rady

- Uložený, suchý chléb se opéká rychleji než čerstvý. Chléb z obilných směsí opékejte s voličem v poloze vyšší intenzita opečení na rozdíl od bílého chleba.
- Nepoužívejte krajíce chleba, které jsou příliš tenké nebo příliš velké, protože může dojít k jejich zaseknutí.
- Uvolněte zaseknutý krajíc pomocí kulaté dřevěné tyčky. Nedotýkejte se při tom topných prvků. Pro tento účel nepoužívejte prosím žádné kovové předměty.
- **Výstraha: vždy však vyprošťování provádějte až po vytažení zástrčky ze zásuvky a vychladnutí toustovače.**
- Rozdíly v typu chleba, vlhkosti a tloušťce jednotlivých krajíčů ovlivňují intenzitu opečení krajíčů. Proto je třeba udržovat krájený toustový chléb, je-li to možné, v těsně uzavřeném balení toustového chleba.
- Lze opékat krajíce chleba o tloušťce od 8 do 32 mm.

Čištění a péče

- Vždy před zahájením čištění přístroje odpojte zástrčku ze zásuvky a ponechte přístroj vychladnout.
- Za žádných okolností nepoužívejte k čištění brusné čisticí prostředky nebo jiné kapaliny.
- K čištění pláště přístroje použijte pouze suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Prosím, vyprazdňujte pravidelně tácek na drobečky.



Technické údaje

Provozní napětí:	220-240 V ~ 50 Hz
Příkon:	850-1 050 W
Rozměr:	29,5 x 19,5 x 18,5 cm

Pouze pro domácí použití!
Neponořujte do kapalin!



Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, používání k jinému než stanovenému účelu, nesprávné zacházení, nesprávné používání, nesprávnou údržbu a čištění, záměrné poškození, přepravu nebo havárii stejně jako zásah neoprávněnou osobou. Tato záruka musí být předána spolu s neotevřeným přístrojem.

Záruku lze vymáhat pouze je-li současně s přístrojem předložena účtenka/doklad o zakoupení přístroje.

**Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Suchdolská 782, 252 62 Horoměřice,
tel +420 233 920 409, email: mobax@mobax.cz**