

cilio



Vaříč vajec CILIO 270907/270914/270921

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš výrobek.
Pro jeho správné použití si prosím před prvním použitím přečtěte návod k obsluze.

Škody způsobené nesprávným používáním nemohou být uznány při reklamaci.

Použití:

POZOR! Přístroj je během používání velmi horký, proto ho neposouvejte, hrozí nebezpečí popálenin.

Víko ihned po použití nepokládejte na kuchyňskou linku, je velmi horké a mohlo by poškodit povrch. Položte ho na nehořlavý materiál (kuchyňské prkénko, nerezový dřez apod.)

Před prvním použitím otřete všechny části vaříče hadříkem namočeným ve vlažné vodě. Nikdy vaříč nepokládejte do vody.

Upozornění: při prvním použití může přístroj produkovat trochu kouře, ten není na závadu.

Zkontrolujte, zda napětí souhlasí s údaji uvedenými na přístroji.
Přístroj dejte na rovnou plochu.

Do vaříče můžete dát až 7 vajec najednou, požívejte vždy pouze čerstvá vejce.
Položte držák vajec na základní přístroj, vrchní a spodní strana držáku na vejce je rozdílná.

Na okraji spodní strany se nachází spořič, který pasuje na tepelnou desku. Dbejte prosím na to, aby jste nezaměnili vrchní a spodní část!

Vajíčka nejdříve propíchněte. Poté vajíčka vložte špičkou nahoru do držáku.
Do měřicí nádoby na vodu dejte čerstvou, studenou vodu – množství podle potřeby.
Ta se odvíjí od toho, kolik vajec se chystáte vařit a zároveň podle přání, jak chcete mít vejce uvařená – do měkka, středně nebo natvrdo. Na měřicím poháru je vše popsáno.

Vajíčka vařte pouze s vodou a do ní nepřidávejte žádné přísady – např. sůl.

Vodu vlijte do zásobníku na vodu, dbejte na to, aby žádná voda nepřetekla přes okraj.

Zavřete víko, zkontrolujte, zda je přístroj dobře uzavřen.

Dejte přístroj do zásuvky a zapněte přístroj. Kontrolní světlo se rozsvítí.

Tepelná deska začne ohřívat vodu. Vaříč držte pouze za úchyty, zbytek přístroje je velmi horký!

Nesundavejte víko, dokud není vařící program ukončen, to poznáte podle toho, že se rozezná akustický signál.

Důležité – i když je vždy použito stejné množství vody a stejná doba vaření, může se výsledek uvaření vajec lišit, to je z důvodu rozdílné velikosti vajec.

Nyní nastavte tlačítko na „O“ a vytáhněte přístroj ze zásuvky. Opatrně sundejte víko a položte ho na bezpečné místo.

Vyjměte držák vajec a vajíčka vložte pod studenou vodu.

Údržba:

Po každém použití očistěte přístroj vlažnou vodou a jemným mycím prostředkem.

Nikdy nepožívejte čističe na bázi písku, benzínu.

Přístroj nechávejte na suchém místě.

Odstranění vodního kamene:

Jednou za čas je potřeba odstranit vodní kámen.

Dejte trochu octa do odměrky a přidejte vodu, tuto směs dejte do základní stanice, nechte 30 minut působit a poté vylijte. Tuto směs nikdy v přístroji nevařte!

Přístroj osušte suchým hadříkem.