

# Návod k používání

Elektrická konvice „RETRO“ - 491609, 491616, 491623

Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných technických předpisů a právních předpisů na bezpečnost přístrojů. Prosím přečtěte si před zahájením používání přístroje tento Návod k používání a uchovávejte jej na bezpečném místě. Věnujte prosím pozornost zejména bezpečnostním pokynům.



**Návod k používání uložte na bezpečném místě!**



## Bezpečnostní pokyny

1. Před zahájením používání si pečlivě přečtete Návod k používání, věnujte pozornost zejména bezpečnostním pokynům.
2. V případě, že tento přístroj předáte třetí osobě, ujistěte se o tom, že jste s přístrojem předali i tento Návod k používání.
3. Neposkytuje se žádná záruka za škody nebo ztráty, které mohou být způsobeny nesprávným používáním nebo nesprávným zacházením. **Tento přístroj je určen pouze k domácímu používání.**
4. Prosím ověřte si nejdříve, že typ elektrického proudu a napětí, které máte k dispozici odpovídá typu el. proudu a napětí uvedeném na štítku přístroje.
5. Nedotýkejte se elektrické konvice nebo zástrčky mokřými nebo vlhkými rukama.
6. Nepoužívejte zásuvky, které jsou již používány k napájení jiných přístrojů.
7. Elektrickou konvici provozujte pouze pod dozorem a pro stanovený účel.
8. Děti si neuvědomují nebezpečí plynoucí z manipulace s elektrickými přístroji. Proto udržujte elektrické přístroje mimo dosah dětí.
9. Elektrickou konvici umístěte na nehořlavý, rovný a stabilní povrch, mimo dosah horkých vrchní částí kamen, zdrojů otevřeného ohně a tepla.
10. V blízkosti elektrické konvice nepoužívejte žádné hořlavé, žíravé nebo zásadité látky.
11. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky po každém použití a také:
  - v případě selhání funkce, je-li elektrická konvice v provozu,
  - při čištění,
  - prosím uchopte přívodní kabel za zástrčku, nikoli za přívodní kabel samotný.  
Neponechávejte přívodní kabel viset dolů.
12. Prosím, s konvicí nemanipulujte, je-li v provozu.
13. **Nikdy** neponořujte přístroj, přívodní kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné kapaliny. Nečistěte konvici v myčce.
14. Přívodní kabel pravidelně kontrolujte, zda není poškozen. Zabraňte zmáčknutí nebo ohnutí kabelu, tření kabelu o ostré hrany a styku z horkými povrchy. Dojde-li k poškození přívodního kabelu, musí být vyměněn odborně způsobilou osobou.
15. Přístroj prosím nepoužívejte, pokud zjistíte jeho poškození nebo došlo-li k jeho pádu.



16. Nikdy se nepokoušejte přístroj otevřít nebo opravit. V případě selhání přístroje může být tento opraven pouze kvalifikovanou osobou.
17. Prosím nepoužívejte žádná příslušenství nebo náhradní díly, které nejsou doporučeny výrobcem za účelem zabránění poškození přístroje a způsobení zranění.

### **Před zahájením používání**

- Prosím, nejdříve si přečtěte pečlivě Návod k používání a bezpečnostní pokyny.
- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Nyní přístroj otřete měkkým hadříkem (je-li třeba mírně navlhčeným). **Výstraha: při čištění nepoužívejte žádné žíravé kapaliny, nebo brusné čisticí prostředky.** Poté, je-li potřeba, osušte přístroj.
- Zcela rozviňte přírodní kabel a zástrčku vložte do vhodné zásuvky.
- Naplňte konvici studenou vodou po značku „**Max**“, uzavřete zcela víko a přiveďte vodu k varu. Vylijte prosím tuto vodu a tento postup opakujte 2 – 3x. Poté je konvice připravena k používání.

### **Začínáme**

- Překontrolujte, že elektrický proud a napětí, které máte k dispozici, a odpovídá údajům uvedeným na výrobku.
- Umístěte konvici na vhodný povrch (ne na kovový povrch, textilie apod.).
- Naplňte požadované množství vody (mezi značku „**Min**“ a „**Max**“) do konvice a uzavřete víko.
- Pokud použijete příliš málo vody (pod značku „**Min**“), může dojít ke zkrácení životnosti topného tělíska. Pokud použijete příliš mnoho vody (nad úroveň značky „**Max**“), může dojít k úniku vroucí vody ven a opaření.
- Vložte zástrčku do vhodné zásuvky (230 V, střídavý proud/50 Hz) a zapněte vypínač.



- Konvice začne ohřívat vodu. Kontrolka se nasvítí, je-li konvice v provozu.
- Jakmile se začne voda vařit, konvice se automaticky vypne. Pokud je třeba přivést znova vodu k varu, prosím počkejte několi sekund před tím, než konvici zapnete znova.

**Výstraha: při odklopení víka konvice po přivedení vody k varu z ní vychází horká pára. Uchopte prosím konvici pouze za rukojeť.**

### **Automatické bezpečnostní vypnutí konvice**

Konvice je vybavena automatickým spínačem bránícím přehřátí není-li dostatek vody v konvici. Dojde-li k bezpečnostnímu vypnutí konvice, prosím konvici vypněte a odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte přibližně 10 minut. Poté konvici naplňte studenou vodou minimálně po značku „**MIN**“, vložte zástrčku zpět do zásuvky a zapněte konvici jako obvykle.

### **Čištění a péče**

- **Vždy** před zahájením čištění vypněte přístroj, vyjměte zástrčku ze zásuvky a ponechte přístroj vychladnout.
- Otřete konvici vlhkým hadříkem.
- K čištění nepoužívejte žádné ostré předměty, alkohol, rozpouštědla, kartáčky nebo brusné čisticí prostředky.
- Osušte přístroj suchým hadříkem před uložením nebo opětovným použitím.
- Nádrž na vodu čistěte v pravidelných intervalech pomocí standardních prostředků pro odstranění vodního kamene v závislosti na tvrdosti vody v místě používání konvice. Při takovém čištění postupujte dle návodu výrobce odstraňovače vodního kamene.
- Prosím nepoužívejte odstraňovače vodního kamene obsahující kyselinu fosforečnou a/nebo sulfonamid nebo podobné látky. Tyto látky mají negativní vliv na životnost konvice.



- Pro čištění filtru postupujte dle následujících kroků:
  - vypněte konvici, odpojte zástrčku ze zásuvky a ponechte konvici vychladnout,
  - otevřete víko konvice a vyjměte filtr umístěný u výtoku z konvice jeho vytlačěním směrem vzhůru,
  - vyčistěte filtr za použití horké vody a slabého mycího prostředku,
  - poté jej osušte čistým hadříkem,
  - nyní vložte filtr zpět na své místo, ujistěte se, že je vše ve správné poloze,
- nyní je konvice připravena k opětovnému použití.

### Technické údaje

Provozní napětí:	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon:	2000 W - 2400 W
Objem:	1,7 l
Výška:	24,5 cm
Průměr:	15 cm

Pouze pro domácí použití!  
Neponořujte do kapaliny!



### Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, používání k jinému než stanovenému účelu, nesprávné zacházení, nesprávné používání, nesprávnou údržbu a čištění, záměrné poškození, přepravu nebo havárii stejně jako zásah neoprávněnou osobou. Tato záruka musí být předána spolu s neotevřeným přístrojem.

Záruku lze vymáhat, pouze je-li současně s přístrojem předložena účtenka/doklad o zakoupení přístroje.

**Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Suchdolská 782, 252 62 Horoměřice,  
tel +420 233 920 405, email: mobax@mobax.cz**

