

KÜCHENPROFI 2017

CISLO	EAN	NAZEV	MOC s DPH
0401001022	4007371061438	Hrniec 22cm, černý	3839
0401001024	4007371056687	Hrniec na pečení Provence kulatý, 24 cm, černý	3839
0401001026	4007371056700	Hrniec na pečení Provence kulatý, 26 cm, černý	4949
0401001028	4007371060264	Hrniec na pečení černý, 28cm	5549
0401001422	4007371061445	Hrniec 22cm, červený	3839
0401001424	4007371056694	Hrniec na pečení Provence kulatý, 24 cm, červený	4349
0401001426	4007371056717	Hrniec na pečení Provence kulatý, 26 cm, červený	4949
0401001428	4007371060271	Hrniec na pečení červený, 28cm	5549
0401002222	4007371062077	Pekáč " french" , 22 cm, creme	3839
0401002224	4007371062084	Pekáč " french", 24 cm, creme	4349
0401002226	4007371062091	Pekáč " french", 26 cm , creme	5039
0402001031	4007371061452	Hrniec 31cm, černý	5369
0402001033	4007371057530	Hrniec na pečení Provence oválný, 33 cm, černý	5849
0402001035	4007371057554	Hrniec na pečení Provence oválný, 35 cm, černý	6269
0402001040	4007371057578	Hrniec na pečení Provence oválný, 40 cm, černý	7469
0402001431	4007371061469	Hrniec 31cm, červený	5369
0402001433	4007371057547	Hrniec na pečení Provence oválný, 33 cm	5849
0402001435	4007371057561	Hrniec na pečení Provence oválný, 35 cm	6269
0402001440	4007371057585	Hrniec na pečení Provence oválný, 40 cm	7469
0402002233	4007371062107	Pekáč " french" ovál 33 cm , creme	5849
0402002235	4007371062114	Pekáč " french" ovál 35 cm , creme	6449
0402551024	4007371061476	Farmářská pánev 24 cm, černá	2279
0402551028	4007371056724	Vysoká pánev čern. se skleněnou pokličkou Provence kulatá, 28 cm	2669
0402551424	4007371061483	Farmářská pánev 24 cm, červená	2279
0402551428	4007371056731	Vysoká pánev červ. se skleněnou pokličkou Provence kulatá, 28 cm	2669
0402552224	4007371062794	Pánev Farmer 24 cm creme	2279
0402552228	4007371062305	Farmářská pánev 28 cm, creme	2669
0403001020	4007371061490	Pánev na smažení 20 cm, černý	1499
0403001024	4007371058896	Čern. Pánev na pečení s nerez úchytem Provence kulatá, 24 cm	1799
0403001028	4007371056748	Čern. Pánev na pečení s nerez úchytem Provence kulatá, 28 cm	2099
0403001420	4007371061506	Pánev na smažení 20 cm, červená	1499
0403001424	4007371058902	Červ. Pánev na pečení s nerez úchytem Provence kulatá, 24 cm	1799
0403001428	4007371056755	Červ. Pánev na pečení s nerez úchytem Provence kulatá, 28 cm	2099
0403002220	4007371062800	Pánev na smažení "Provence" 20 cm creme	1499
0403002224	4007371062312	Pánev na smažení " Provence" 24 cm, creme	1799
0403002228	4007371062329	Pánev na smažení " Provence" 28 cm, creme	2099
0403051028	4007371063401	Pánev na smažení vysoká "Provence" 28 cm černá	2099
0403101028	4007371062619	Pánev na palačinky "Provence" 28 cm černá	1799
0404001043	4007371059343	Forma na pečení černá Provence	3869
0404001443	4007371059350	Forma na pečení červená Provence	3869
0406001034	4007371061100	Pánev na Paellu s polkicí černý	3959
0406001434	4007371061117	Pánev na Paellu s polkicí červený	3959

KÜCHENPROFI 2017

0407531024	4007371060967	Grilovací pánev rect. 38x20cm	1469
0407591026	4007371059367	Grilovací pánev se dvěma úchyty Provence kulatá	1949
0407801026	4007371059374	Grilovací pánev Provence vysoká, černá	2249
0407801426	4007371059381	Grilovací pánev Provence vysoká, červená	2249
0407802226	4007371062688	Pánev grilovací vysoká "Provence" creme	2309
0407901030	4007371063555	Grilovací pánev 30cm, černá	2099
0410001036	4007371041621	PREMIUM Wok sada	4169
0415001037	4007371054034	Wok Provence se skleněným víkem	4169
0415001437	4007371054041	Wok Provence se skleněným víkem	4169
0416001028	4007371060288	Pánev gourmet černá, 28 cm	4349
0416001428	4007371060295	Pánev gourmet červená, 28 cm	4349
0417001028	4007371054065	Pánev vysoká čern. Provence se skleněným víkem	2669
0417001428	4007371054072	Pánev vysoká červ. Provence se skleněným víkem	2669
0451001010	4007371060653	Mini kastrol, černý	389
0451001012	4007371061964	Mini kastrol 12 cm, černá	499
0451001410	4007371060660	Mini kastrol, červený	389
0451001412	4007371061971	Mini kastrol 12 cm, červená	499
0451002210	4007371061957	Mini kastrol 10 cm, creme	389
0451002212	4007371061988	Mini kastrol 12 cm, creme	499
0550000002	5039179002008	Koule do sušičky 2 ks	419
0570000000	4007371055116	čistící kartáče, display 12 ks - umělá hmota	239
0570011600	4007371057981	Display 12 kartáčů na nádobí kačenka	199
0710011310	4007371063227	Set 4 misek na ragú 10cm, světle zelená	509
0710011810	4007371063234	Set 4 misek na ragú 10cm, světle šedá	509
0710011910	4007371063241	Set 4 misek na ragú 10 cm, světle modrá	509
0710012110	4007371063258	Set 4 misek na ragú 10 cm, rose	509
0710021328	4007371063265	Forma na koláč, kulatá 28 cm, světle modrá	509
0710021828	4007371063272	Forma na koláč, kulatá 28 cm, světle zelená	509
0710021928	4007371063272	Forma na koláč, kulatá 28 cm, světle šedá	509
0710022128	4007371063289	Forma na koláč, kulatá 28 cm, rose	509
0710031330	4007371063296	Zapékací mísa 30cm, světle modrá	509
0710031336	4007371063302	Zapékací mísa 36cm, světle modrá	509
0710031830	4007371063319	Zapékací mísa 30cm, světle zelená	509
0710031836	4007371063326	Zapékací mísa 36cm, světle zelená	509
0710031930	4007371063333	Zapékací mísa 30cm, světle šedá	509
0710031936	4007371063340	Zapékací mísa 36cm, světle šedá	509
0710032130	4007371063357	Zapékací mísa 30cm, rosa	509
0710032136	4007371063364	Zapékací mísa 36cm, rosa	509
0720508200	4007371051132	Miska Crème Bruleé "Classic"	169
0743038210	4007371060615	Forma na paštiku 1,0 L	929
0743038216	4007371060622	Forma na paštiku 1,6 L	1279
0750018220	4007371050968	Sedlácká forma oválná 20cm Burgund	319
0750018226	4007371049108	BURGUND sedlácká forma oválná 26 cm	499
0750018230	4007371046732	Sedlácká forma oválná 30 cm	589
0750018235	4007371046749	Sedlácká forma oválná 35 cm	739
0750118212	4007371055529	Mini forma Burgund 12,5x8x3.5cm	139
0750118220	4007371050951	Forma na nákyp, hranatá 20cm Burgund	319

KÜCHENPROFI 2017

0750118230	4007371046756	Forma na lasagne 30 cm	589
0750118235	4007371046763	Forma na pečení 35 cm	739
0750218224	4007371060301	Obdélníková mísa na lasagne 24 cm	589
0750218233	4007371047838	Forma na lasagne 33 cm	829
0750218238	4007371047845	Forma na lasagne 35 cm	1039
0750418212	4007371049009	BURGUNGD formičky na dortíky 12 cm	119
0750418220	4007371057875	Forma na dort 22 cm	319
0750418228	4007371048637	BURGUND forma na koláč 28 cm	599
0750418230	4007371048644	BURGUND forma na koláč 30 cm	719
0750418233	4007371057882	Forma na dort 33 cm	829
0750618209	4007371048996	BURGUND display s miskami 9cm	99
0750618211	4007371050944	Mističky na ragú Burgund 11cm	139
0750718211	4007371049016	BURGUND formičky na puding 12 cm display	119
0750818200	4007371049054	BURGUND kalíšek na vajíčka 24 ks display	99
0750828202	4007371053167	Set 2 kalíšků na vajíčka oválný	199
0750918215	4007371049061	BURGUND misky na Creme Brulee	199
0751518220	4007371050623	Forma do mikrovlnné trouby, čtvercová 20cm	329
0754048209	4007371048989	Ramekin Burgund	99
0760608200	4007371054195	Press na citron, porcelán	379
0801012808	4007371008563	Palička na maso 0.8kg	829
0801042800	4007371040204	Palička na maso s delší rukojetí	1129
0801052800	4007371047876	Palička na maso Chef	829
0801102803	4007371038690	3-dílná sada na obalování, nerez	1019
0801262800	4007371057844	Podložka, nastavitelná	299
0801500001	8000011002033	Motor ke strojku na těstoviny	3749
0801500003	8000011002026	Nástavec na Lasagnette	1129
0801500004	8000011000428	Nástavec na Mafaldine	1129
0801500005	8000011000138	Nástavec na Papperdelle	1129
0801500006	8000011002149	Nástavec na Raviolini	1979
0801500007	8000011000121	Nástavec na Reginette	1129
0801500008	8000011000107	Nástavec na Chitarra	1129
0801500009	8000011000091	Nástavec na Capellini	1129
0801500010	8000011000084	Nástavec na špagety	1129
0801501215	8000011000039	Strojek na těstoviny 20x17x13cm	2669
0801511200	8000011002057	Stroj na těstoviny	2819
0801520001	8000011002125	Nástavec na Raviolli	1979
0801521200	8000011002163	Strojek na těstoviny s nástavcem na špagety	2999
0801531200	8000011000176	MULTIPAST strojek na těstoviny	5969
0801551200	8000011002071	Strojek na nudle s motorem	5969
0801571200	4007371048880	ATLAS 150 Compact strojek na nudle	1439
0801571400	4007371059299	Strojek na nudle "Compact" s třemi válci	1439
0801592200	8000011003009	TACAPASTA sušička na těstoviny	1469
0801631000	8000011002491	ATLAS WELLNESS strojek na těstoviny černý	3679
0801631400	8000011002477	ATLAS WELLNESS strojek na těstoviny červený	3679
0801632400	8000011002606	ATLAS WELLNESS strojek na těstoviny stříbrný	3679
0802553005	4007371059398	Mlýnek na maso, velikost .5	1409
0802553008	4007371056991	Mlýnek na maso, velikost 8	1499
0802903012	4007371057011	Forma na 12 ravioli, kulatá	829

KÜCHENPROFI 2017

0803502800	4007371042796	Rádélko	389
0803512800	4007371061995	Mini forma na ravioli, kulatá	509
0803552800	4007371045612	RAVIOLI formička nerez malá	599
0803602800	4007371042932	RAVIOLI formička nerez	719
0804062800	4007371010580	Univerzální struhadlo na sýr/lanýže	1079
0804970000	4007371055383	Kráječ na pizzu	329
0804980000	4007371062824	Pizza nůžky	389
0805012802	4007371057257	Dekorační lžice, set 2	749
0805055500	4007371058155	Zdobící sáček Pâtissier + 9 nástavců	899
0805602800	4007371044387	PROFI set pro cukráře 6 nástavců	1199
0805690000	4007371060493	Dekorační zdobítko s 2 ventilama	89
0805700006	4007371055031	6dílný set na zdobení a dekorování, umělá hmota	379
0805800000	4007371055901	Zdobící set	599
0805832800	4007371057851	Forma na dort nastavitelná kulatá	349
0805842800	4007371057868	Forma na dort nastavitelná hranatá	349
0805852803	4007371057127	Set 3 cukrářských nožů	629
0805872836	4007371060684	Chladicí mřížka Ø 36cm	649
0805882800	4007371063661	Nůž na máslo	299
0805901406	4007371055918	Hrnek s podšálkem , set 2ks, 220ml	269
0807002800	4007371062503	Hrnek dvouplášťový, set 2ks, 320ml	1649
0807102804	4007371062510	Grilovací kleště na rybu "Easy" XL	3829
0807202802	4007371062527	BBQ košík na grilování, malý	3829
0807302804	4007371062534	BBQ kartáč, mosaz TEXAS	4799
0807400001	4007371062572	BBQ kartáč , ocel TEXAS	2399
0807400002	4007371062565	Grilovací kleště HOUSTON	599
0807400003	4007371062541	BBQ set příborů KANSAS	1199
0807400004	4007371062558	Cedníky - set 10/16cm	599
0807500000	4007371062589	Cedníky - set 12/20cm	449
0808052829	4007371043618	Naběračka Parma	569
0808052833	4007371043625	Škrabka na cibuli	679
0808162827	4007371039840	Spirálový kráječ VEGATELLI	689
0808182800	4007371060080	Zeleninový kráječ COMPACT	869
0808212800	4007371034364	Kráječ (mandolína) VARIO	629
0809003800	4007371043359	Hrnek na omáčku 18x9,5cm, 1300ml	449
0810001020	4007371062985	Elektrický mlýnek na pepř	299
0810001024	4007371062992	Forma na quiche 24cm, černá	389
0810001028	4007371056823	Pečící forma Ø 28cm, černá	419
0810001428	4007371056830	Pečící forma Ø 28cm, červená	419
0810011004	4007371056847	Pečící formy 4kusy, 12cm černé	419
0810011404	4007371056854	Pečící formy 4kusy, 12cm červené	419
0810021012	4007371056861	Pečící formy srdce 12cm, černé	209
0810021412	4007371056878	Pečící formy srdce 12cm, černé	209
0810031031	4007371063012	Forma na chléb 31x 16 x10 cm	479
0810041012	4007371063029	Plech na 12 muffinů	419
0810041024	4007371063036	Plech na 24 mini muffinů	419
0810051012	4007371063043	Plech na 24 mini bábovek	419
0810061038	4007371062978	Plech na bagety 38 x 30 x 3,5 cm	479
0810108300	4007371057974	Zatěžovací kuličky na pečení	479
0810201020	4007371063050	Dortová forma s plochým dnem 20cm	479

KÜCHENPROFI 2017

0810201026	4007371063074	Dortová forma s plochým dnem 26 cm	539
0810201028	4007371063098	Dortová forma s plochým dnem 28 cm	599
0810211020	4007371063067	Dortová forma s plochým dnem a dnem na bábovku 20 cm	689
0810211026	4007371063081	Dortová forma s plochým dnem a dnem na bábovku 26 cm	749
0810211028	4007371063104	Dortová forma s plochým dnem a dnem na bábovku 28 cm	809
0810221015	4007371063128	Forma na chléb 15 cm	239
0810221030	4007371063111	Forma na chléb 30 cm	419
0810231018	4007371063142	Forma na bábovku mini 18 cm	449
0810231022	4007371063135	Forma na bábovku 22 cm	599
0810241028	4007371063173	Plech na koláč 28 cm	449
0810251040	4007371063166	Pekáč s úchyty 40 cm	749
0810261036	4007371063159	Plech na pečení prodloužitelný 36 cm	599
0810271030	4007371063180	Vysoký plech na koláč nebo pizzu 30 cm	449
0815012804	4007371057097	Vykrajovátka "X-Mas"	439
0815022804	4007371057103	Velikonoční vykrajovátka Pâtissier	439
0815105503	4007371060547	cookie stamp X-Mas	409
0815115503	4007371060554	Cookie stamp universal	409
0815125503	4007371060592	Cookie stamp Easter	409
0825562805	4007371061049	Mlýnek na maso č. 5	4499
0900431000	4007371056052	Struhadlo na zeleninu Profesional	1349
0903301000	4007371060011	Kuchyňská váha nostalgie, černá	899
0903301400	4007371060028	Kuchyňská váha nostalgie, červená	899
0903302200	4007371060035	Kuchyňská váha nostalgie, krémová	899
0903302800	4007371033824	Kuchyňská váha NOSTALGIE	1229
0904982806	4007371054782	Kroužky na dezerty/předkrm 6 ks s presse	649
0905002804	4007371043885	Formičky na dezerty/předkrm set 4 ks	689
0905052800	4007371051873	Kroužek na předkrm	209
0905052804	4007371045445	Formičky na dezerty/předkrm velká set 4 ks	739
0905092800	4007371052672	Kroužek na dezerty - nastavitelný	269
0911802810	4007371060585	Odměřovací hrnek 1L	629
0912000005	4007371062763	Odměrka 0,5l	119
0912000010	4007371062770	Odměrka 1l	149
0912022800	4007371035040	Máslenka - vhodná do ledničky	749
0913502800	4007371042772	Příbor na brambory	599
0914002800	4007371046121	Lžička na rajčata	169
0915002800	4007371052962	Odšťopkovač jahod	169
0920152800	4007371038591	Trychtýř se sítkem	749
0920172810	4007371014014	Nerezový trychtýř	449
0920182800	4007371015059	Trychtýř na marmeládu	539
0921012800	4007371033497	Formy na pečení kulaté 30x5,5x5,5cm	1039
0921062800	4007371045858	Formy na pečení kulaté krátké	1039
0923002800	4007371034906	Nůžky na drůbež	1109
0923502800	4007371047685	Profi nůžky na drůbež	1109
0924012806	4007371057028	Spony na roládu, set 6	269
0924022806	4007371057035	Kroužky na roládu, set 6	169
0924032810	4007371057042	Jehly na roládu, set 10	89
0924042804	4007371057059	Špízy, set 4	149

KÜCHENPROFI 2017

0924052800	4007371058025	Špíkovací jehla	199
0925000000	4007371040327	Zásobník na kuchyňskou nit nerez	589
0925500000	4007371031370	Zásobník na kuchyňskou nit	229
0925500002	4007371034999	Náhradní role kuchyňských rolí 2 ks	179
0925600000	4007371050203	Kuchyňská nit v zásobníku	299
0925600002	4007371050517	2 náhradní role kuchyňské nitě	299
0935001500	4007371060318	Spirálový kráječ žlutý	509
0935011400	4007371060325	Spirálový kráječ červený	589
0940072800	4007371041140	Pinzeta na vykošťování ryby 12 cm	179
0940092800	4007371045513	Profi kleště na vykošťování ryby	809
0940102800	4007371045704	Škrabka na rybí šupiny	329
0965602814	4007371036917	Pasírovač malý 14 cm	869
0966002820	4007371036665	Profi pasírovač se 3 nástavci	1739
0973501000	4007371055734	Kartáč na zeleninu	119
0974002800	4007371042505	Kartáč na čištění žampionů	259
0975001000	4007371045216	DE LUXE obracecí vidlička do 220 stupňů	479
0985001000	4007371056809	Set na marinádu černá barva	539
1001302802	4007371044417	Skleničky na koření nerez/sklo 150 ml	689
1001461318	4007371057332	Obědový box, anthrazit, malý	569
1001461418	4007371056090	Svačinový box červený 5x12x18 alu	569
1001462418	4007371056083	Svačinový box stříbrný 5x12x18 alu	569
1001471323	4007371057356	Obědový box, anthrazit, velký	769
1001471423	4007371056113	Svačinový box červený 7x15x23 alu	769
1001472423	4007371056106	Svačinový box stříbrný 7x15x23 alu	769
1002206600	4007371026802	Mlýnek na muškát deluxe	679
1002222800	4007371043106	Odkládač na vařečky	469
1002302800	4007371027984	Struhadlo na muškátový oříšek	229
1002312800	4007371027991	Struhadlo na těstoviny nerez/umělá hmota	779
1002322800	4007371033770	Stojan na vařečku	449
1002362800	4007371035736	Stojan na papírové utěrky nerez	1049
1002392800	4007371038522	Držák na papírové utěrky PROFÍ	1049
1002430808	4007371018937	Hmoždíř mramor 8 cm	439
1002430811	4007371018944	Hmoždíř mramor 11 cm	499
1002431011	4007371039765	Hmoždíř mramor 11 cm černý	599
1002481047	4007371057776	Váleček na těsto, černý mramor	839
1002500812	4007371033695	Hmoždíř mramorový na noze 12 cm	599
1003072800	4007371026451	Stolní jemné sypátko, výška 8 cm nerez	359
1003082800	4007371026468	Stolní hrubé sypátko, výška 8 cm nerez	359
1003092800	4007371026475	Stolní sítkové sypátko, výška 8 cm nerez	359
1004402800	4007371043861	QUADRO struhadlo hranaté malé	629
1004452800	4007371043878	QUADRO struhadlo hranaté velké	749
1005062811	4007371044479	TAVOLA sada rozprašovačů na olej/ocet	1109
1005072800	4007371038492	Rozprašovač na olivový olej Mephisto	629
1005092800	4007371053662	4-hranné struhadlo	1109
1005102800	4007371025065	4-hranné struhadlo	359
1005122800	4007371026574	Jumbo 4-hranné struhadlo	419
1005172800	4007371044110	Nůž kolébka s dvojitým ostřím	809
1005192800	4007371063395	Škrabka na zázvor	179
1005202800	4007371041720	Dvojitá škrabka na zeleninu	359
1005212800	4007371057226	Škrabka na zeleninu, vertikál.	269

KÜCHENPROFI 2017

1005222800	4007371057233	Škrabka na zeleninu, horizontál.	269
1005273000	4007371048361	SOFT TOUCH louskáček na ořechy	599
1005302820	4007371044486	TRATORIA rozprašovač na ocet	599
1005312820	4007371044493	TRATORIA rozprašovač na olej	599
1006738207	4007371048828	Porcelánový hmoždíř 7 cm	269
1006738209	4007371020619	Porcelánový hmoždíř 9 cm	329
1006738212	4007371020626	Porcelánový hmoždíř 12 cm	449
1007002800	4007371019262	Pasírovací sítko 9,5 cm	389
1007021000	4007371061001	Váleček	1069
1007031000	4007371061018	Váleček na pizzu	499
1007042822	4007371062152	Síto na mouku 22 cm	709
1007501000	4007371057738	Stojan na papírové utěrky	689
1007501100	4007371057745	Stojan na papírové utěrky	689
1007501400	4007371057752	Stojan na papírové utěrky	689
1007502200	4007371061124	Stojan na papírové utěrky	689
1008051200	4007371034241	Sěrka na těsto modrá	239
1008052200	4007371038546	Sěrka na těsto bílá	239
1008071200	4007371035064	Sěrka na těsto modrá malá	209
1008072200	4007371038560	Sěrka na těsto bílá malá	209
1009050000	4007371027380	PEPPINO minutovník	299
1009192800	4007371050111	Minutovník "Pluto"	359
1009232800	4007371045728	PLANET minutovník	359
1009241000	4007371055574	Minutovník EGG černý	359
1009241400	4007371055598	Minutovník EGG červený	359
1009242800	4007371045889	EGG minutovník	359
1009250000	4007371042017	EI-ZEIT minutovník na vaření vajec	329
1009260000	4007371051552	Minutovník "Teatime" 3dílný Set	359
1009270000	4007371051637	Minutovník "4time"	749
1009290000	4007371043069	Multi digitální časovač	509
1010772802	4007371025164	Nerez. konvička na mocca kávu, 2 šálky	409
1010772804	4007371025171	Nerez. konvička na mocca kávu, 4 šálky	529
1010772807	4007371025188	TURKISCH MOCCA konvička na mléko	679
1012362800	4007371047623	Oddělovač tuku s nerezovým sítkem.	989
1015182800	4007371029605	Lis na plátky citronu nerez	239
1019502800	4007371023443	Porcovač na zmrzlinu nerez	599
1020082800	4007371039406	Nerezové struhadlo na brambory	529
1020132200	4007371045902	FIX struhadlo na okurky bílé	329
1020142800	4007371049979	Struhadlo na brambory 18/8	679
1025482820	4007371033688	Napařovaček 20 cm	379
1025482824	4007371016964	Napařovaček 24cm	469
1026002800	4007371038966	Sada 2 forem na vajíčka KRUH	299
1026102800	4007371038973	Sada 2 forem na vajíčka KVĚTINA	299
1026202800	4007371038980	Sada 2 forem na vajíčka SRDCE	299
1030012816	4007371027892	Hrniec na vaření chřestu se skleněnou poklicí	1499
1030022800	4007371033589	Škrabka na chřest nerez	269
1030032800	4007371058971	Oboustranná škrabka	299
1034502800	4007371035279	Měrka na špagety	299
1035042815	4007371030397	Metla na šlehání 15 cm	229
1035042820	4007371016865	Metla na šlehání 20 cm	259
1035042825	4007371016247	Metla na šlehání 25 cm	289

KÜCHENPROFI 2017

1035042830	4007371016254	Metla na šlehání 30 cm	299
1035082800	4007371062381	Atomatická metla	269
1035782810	4007371014205	Rendlík na máslo 10 cm	389
1036002800	4007371019484	Ohříváček na máslo	389
1038012800	4007371053433	Grilovací stojan na kuře BBQ Advantage	1049
1039502800	4007371043564	Kleště na humry	899
1039512804	4007371043588	Sada 4 vidliček na humry	649
1039702800	4007371049887	Rukavice na ústřice	5669
1045002800	4007371040754	Čajový filtr do konvice	289
1045012800	4007371037693	Sada čajových sítok 3-dílná	409
1045022804	4007371025126	Sítko na čaj/bylinky s rukojetí	149
1045022805	4007371025133	Sítko na čaj/bylinky s rukojetí	179
1045022806	4007371025140	Sítko na čaj/bylinky s rukojetí	199
1045032805	4007371029643	Sítko na čaj/bylinky	149
1045032806	4007371029650	Sítko na čaj/bylinky	169
1045092800	4007371043892	Kleštičky na sáček od čaje	149
1045192800	4007371060073	Klip na čajový sáček set 2 kusů	149
1045302800	4007371042789	Profi sítko na čaj/bylinky	499
1045355500	4007371060462	Plovoucí čajové sítko "Leaf", malé	169
1045602800	4007371053136	Konev na čaj s filtrem 1250 ml	1289
1045612802	4007371054270	Set šálků na čaj 2ks, 200ml, sklo+nerez	539
1045623502	4007371063623	Hrnek s podšálkem , set 2ks, 220ml	689
1045633502	4007371063630	Hrnek dvouplášťový, set 2ks, 320ml	749
1045703500	4007371054720	čajová konvice s nerez.filtrem 400ml	889
1045713500	4007371054737	čajová konvice s nerez.filtrem 800ml	1019
1045723500	4007371054744	čajová konvice s nerez.filtrem 1200ml	1199
1045733500	4007371057967	Čajová konvice Tibet, 1,5 L	1349
1045802800	4007371054751	čajová konvice s nerez.filtrem 700ml	1169
1045812800	4007371054768	čajová konvice s nerez.filtrem 1200ml	1319
1045901000	4007371057202	Čajová konvice "Yasmin"	1949
1046002815	4007371057462	Ohříváč "Ceylon"	959
1051003806	4007371025638	S-háčky chrom 5 cm set 6 ks	199
1051003850	4007371011426	S-háčky chrom 5 cm	29
1051003865	4007371018968	S-háčky chrom 6,5 cm	39
1055002805	4007371008068	Nástěnná kuchyňská lišta nerez 50cm	899
1055002806	4007371008105	Nástěnná kuchyňská lišta nerez 60cm	959
1060001039	4007371060431	Rukavice do trouby 39cm černé	1259
1061000000	4007371032278	APOLLO thermo rukavice	269
1062692802	4007371057219	Inox drátěná naběračka set 2	269
1063002800	4007371034272	Vstříkovací jehla na pečení	599
1063602800	4007371057998	Marinovací jehla	809
1065002800	4007371037044	Teploměr na pečení masa	299
1065040000	4007371058759	Digitální teploměr Easy	659
1065052800	4007371053099	Kombi teploměr pečení/trouba	569
1065082800	4007371060691	Teploměr pro smažení	299
1065102800	4007371041997	Teploměr do pece	329
1065112800	4007371062336	Termometr	539
1065202800	4007371042000	Teploměr na chlazení	329
1065640000	4007371062671	BBQ termometr	1499
1065660000	4007371061278	Digitální teploměr "Quick"	589

KÜCHENPROFI 2017

1065680000	4007371052108	Digiální teploměr na pečení >Profi< s rádiovým přenosem	1289
1065702800	4007371048392	Teploměr	479
1066002800	4007371037082	Kleště na grilování ryby nerez	799
1066052800	4007371054614	Grilovací kleště na rybu malé	739
1066062800	4007371059244	Grilovací košík na 3 ryby	739
1066072800	4007371059251	Grilovací košík Flexi	739
1066082800	4007371062428	Grilovací kleště na rybu BBQ "Easy"	209
1066092800	4007371063852	Grilovací kleště na rybu "Easy" XL	269
1066392845	4007371062008	Grilovací kleště BBQ 45 cm	449
1066482802	4007371062046	Dvojitě špízy, 2 ks set	299
1066492509	4007371062053	BBQ party špízy 9 cm	229
1066492523	4007371062060	BBQ party špízy 23 cm	269
1066512800	4007371056045	BBQ box na uzení	599
1066522800	4007371060943	BBQ Stojan na kuřecí stehýnka	719
1066532800	4007371062398	BBQ košík na žebírka a pečení	539
1066551002	4007371053525	SMOKY cedrové prkénko 2ks	239
1066561002	4007371056373	SMOKY grilovací prkénka M 35x17,5 cm	269
1066571002	4007371054706	SMOKY dřevěná prkénka L,2ks 40x15x1	299
1066592819	4007371063746	BBQ košík na grilování, malý	539
1066592821	4007371059213	BBQ grilovací koš Style, vysoký	659
1066612834	4007371056328	Grilovací podnos Style malý	689
1066612843	4007371056335	Grilovací podnos Style velký	779
1066642804	4007371058872	Držák na grilovanou kukuřici, set 4	259
1066663012	4007371054713	Press na hamburger 2dílný, 012cm	599
1066692800	4007371059138	Grilovací košík na 4 hamburgery	799
1066711000	4007371060486	Steak press	659
1066722800	4007371060981	Lopatka na hamburgery	419
1066732800	4007371062039	Lopatka široká na hamburgery	389
1066742800	4007371062022	Lopatka široká s dírami	479
1066752800	4007371062015	Lopatka na rybu s dírami	419
1066763012	4007371062145	Forma na hamburgery 12 cm	599
1066772800	4007371062435	BBQ lopatka	479
1066782830	4007371063609	BBQ kartáč, mosaz TEXAS	389
1066792838	4007371063616	BBQ kartáč, ocel TEXAS	449
1066802545	4007371063869	Grilovací kleště HOUSTON	419
1066902802	4007371062350	Steakový příbor 2 pcs	359
1066952806	4007371062367	Steakový nůž 6 pcs	1229
1068002800	4007371038317	Pinzeta na maso	299
1068002822	4007371061520	Pinzeta na obracení 22cm	239
1068002840	4007371061544	Pinzeta na obracení 40cm	479
1069682808	4007371061056	BBQ-Set Arizona, 8 dílný v kufru	1259
1069682816	4007371059220	BBQ-Set Arizona, 16dílný v kufru	1649
1069742802	4007371063845	BBQ set příborů KANSAS	1199
1069802823	4007371044196	Silikonové kleště 23 cm	539
1069802830	4007371044202	Silikonové kleště 30 cm	599
1070002832	4007371035002	Bavorský pekáč se sendvičovým dnem 32 cm	1799
1070002835	4007371035019	Bavorský pekáč se sendvičovým dnem 35 cm	1949
1070002840	4007371035026	Bavorský pekáč se sendvičovým dnem 40 cm	2099
1070012835	4007371038621	Poklice k bavorskému pekáči, 35cm	659

KÜCHENPROFI 2017

1070012840	4007371038638	Poklice k bavorskému pekáči, 40cm	719
1070102835	4007371039253	Bavorský pekáč s poklicí 35 cm	2309
1070102840	4007371039260	Bavorský pekáč s poklicí 40 cm	2579
1086000000	4007371049368	Kámen na pizzu	1019
1086100030	4007371055741	Pizza kámen s rámem, průměr 30cm	629
1086150040	4007371055758	Pizza kámen s nožičkami	1199
1086501000	4007371049351	Lopatka na pizzu	499
1086601000	4007371059411	Plech na pizzu	599
1089002800	4007371050463	Lopatka na koláč/pizzu	599
1090353800	4007371045674	Odkapávač s tácem	1499
1091002800	4007371036269	Magnetická lišta nerez	719
1099902806	4007371035309	Sítka na koření 6,3 cm	239
1099902810	4007371035286	Sítka na koření 10,5 cm	419
1105482800	4007371057370	Naběračka na pěnu	509
1105492800	4007371020640	PROMO šťouchadlo na brambory	389
1106002800	4007371044073	PROFI šťouchadlo na brambory	449
1109430002	4007371033473	Náhradní hlavy ke kartáči na mytí nádobí 2 ks	199
1109432800	4007371033466	Kartáč na mytí nádobí	269
1109902807	4007371000314	Čajové sítko 7 cm	299
1109902809	4007371002387	Kuchyňské sítko 9 cm	439
1109902812	4007371000321	Kuchyňské sítko 12 cm	539
1109902816	4007371017275	Kuchyňské sítko 16 cm	839
1109902818	4007371000345	Kuchyňské sítko 189 cm	989
1109902820	4007371017282	Kuchyňské sítko 20 cm	1109
1109912802	4007371063685	Cedníky - set 10/16cm	749
1109922802	4007371063692	Cedníky - set 12/20cm	899
1210002800	4007371030526	PARMA vykrajovátko na meloun	299
1210012800	4007371030533	PARMA kráječ na pizzu	389
1210032800	4007371030557	PARMA rádýlko	299
1210042800	4007371030564	PARMA nůž na ústřice	449
1210062800	4007371062268	Otvírák na lahve "Parma"	299
1210072800	4007371030595	PARMA nůž na sýr	299
1210082800	4007371030601	PARMA plochý nůž široký	299
1210092800	4007371030618	PARMA škrabka na citrusové plody	299
1210102800	4007371030625	PARMA struhadlo na muškátový oříšek	299
1210112800	4007371030632	PARMA škrabka na sýr	299
1210122800	4007371030649	PARMA vykrajovač jádřince jablek	299
1210132800	4007371030656	PARMA děrovaná obracečka	539
1210142800	4007371030663	PARMA škrabka	299
1210152800	4007371030670	PARMA škrabka	299
1210162800	4007371030953	Škrabka "Parma"	299
1210172800	4007371030960	PARMA otvírák na konzervy	539
1210202800	4007371032100	Servírovací vydlička "Parma"	299
1210222800	4007371032582	PARMA porcovač na dezerty	299
1210232800	4007371032599	PARMA štěteček na potírání	359
1210242800	4007371061551	Servírovací lžice "Parma"	539
1210262800	4007371061568	Lopatka wok "Parma"	559
1210272800	4007371033619	PARMA nylonová obracečka	559
1210282800	4007371061575	Lopatka wok s dírami "parma"	559
1210292800	4007371039826	PARMA struhadlo	539

KÜCHENPROFI 2017

1210302800	4007371062442	Metlička plochá "Parma"	299
1210322800	4007371033343	Metlička "Parma"	299
1210332800	4007371062466	Dortový nůž "Parma"	539
1210342800	4007371062473	Dortový nůž rovný "Parma"	539
1210352800	4007371062480	Mini dortový nůž "Parma"	299
1210362800	4007371062497	Dortový nůž široký "Parma"	449
1215002800	4007371031653	PARMA naběračka	539
1215012800	4007371031660	PARMA naběračka na omáčku	449
1215022800	4007371031677	PARMA šťouchadlo na brambory	559
1215032800	4007371031684	PARMA lžíce na sbírání sněhu	559
1215042800	4007371031691	PARMA vidlička na maso	389
1215052800	4007371031707	PARMA servírovací lžíce	479
1215062800	4007371031714	PARMA obracečka	479
1215072800	4007371031929	PARMA naběračka na špagety	479
1215082800	4007371032094	PARMA metla na šlehání sněhu	389
1215092800	4007371035330	Obracečka na vejce nylon	559
1215112800	4007371062251	Servírovací lžíce s dírami "Parma"	449
1215150000	4007371053259	Kráječ na sýr , set 5 ks	179
1215152800	4007371037617	Kráječ na sýr	389
1215212800	4007371062244	Lžíce se sítkem "Parma"	559
1215222800	4007371063708	Naběračka Parma	559
1229002800	4007371055086	Ochrana prstů	349
1230012800	4007371050760	Struhadlo, jemné Parma Classic	599
1230022800	4007371050777	Struhadlo, hrubé Parma Classic	599
1230032800	4007371050784	Struhadlo-plátky, Parma Classic	599
1230052800	4007371050807	Mřížkové struhadlo, jemný Parma Classic	599
1230072800	4007371057905	Univerzální struhadlo Parma Gourmet	809
1231052800	4007371050838	Mřížkové struhadlo, jemné Parma Gourmet	509
1231072800	4007371050852	Mřížkové struhadlo, jemné/ hrubé Parma Gourmet	509
1235002800	4007371050890	Stojící struhadlo, sklápějící Parma Gourmet	869
1307070001	4007371063487	Škrabka na cibuli	49
1307072200	4007371062374	Kráječ cibule	599
1307092200	4007371060639	Kráječ na rajčata	509
1307112200	4007371060882	Mlýnek na bylinky	509
1307122200	4007371061025	Mlýnek na sýr	599
1307202200	4007371062664	Pomocník "Fill & Store"	299
1307502200	4007371060479	Multikráječ	1139
1310052800	8001603020602	Struhadlo na česnek	359
1310072800	4007371052412	Metla na šlehání sněhu	589
1310082800	4007371030762	Lis na brambory	1279
1310171000	4007371047197	Ždímačka na salát černá	659
1310171100	4007371055932	Ždímačka na salát zelená	659
1310171400	4007371047203	Ždímačka na salát červená	659
1310172200	4007371047210	Profi ždímačka na salát bílá	659
1310182200	4007371057837	Mini sušička na salát	599
1310191000	4007371062657	Spirálový kráječ VEGATELLI	599
1310202200	4007371063678	Zeleninový kráječ COMPACT	1289
1310212800	4007371032261	Struhadlo na sýr nerez	989
1310222200	4007371062961	Bubnové struhadlo "Rapid"	1499

KÜCHENPROFI 2017

1310230000	4007371056670	Display - čistič na sklokeramiku 12 ks	199
1310232200	4007371032803	Čistič na sklokeramickou desku	259
1310232810	4007371035743	Náhradní žiletky ke sklokeram. čističi 10 ks	149
1310252800	4007371034067	DE LUXE kompaktní mýdlo	359
1310262800	4007371034463	Kráječ na vejce nerez	449
1310272800	4007371034470	Propichovátko na vejce nerez	299
1310282800	4007371034494	Šejkr na dressing	499
1310292800	4007371057455	Nůžky na vajíčka "Smart"	379
1310312800	4007371060455	Roztloukač skořápky u vajíčka	539
1310322800	4007371034647	Lis na citrony nerez malý	599
1310442800	4007371038027	Svěrka pro uchování čerstvosti potravin 2 ks	479
1310482800	4007371039796	Pomocník ke krájení masa	869
1310562800	4007371041409	Lis na brambory/spezle	1649
1310572800	4007371041867	Lis na hranolky/zeleninu	1649
1310602800	4007371043311	Lapač pachu do lednice	329
1310692800	4007371045919	Ruční lis na brambory	1649
1310712800	4007371047234	VIPER univerzální otvírák nerez	509
1310753000	4007371056359	Lis na brambory/Spätzle "Spätzleboy"	1289
1310801000	4007371052436	Otvírák	559
1310831400	4007371062213	Otvírák zavařovaček "JarKey"	169
1310842200	4007371063586	Kráječ (mandolína) VARIO	899
1310862800	4007371052955	Oddělovač vajíčka (žloutek od bílku) s úchytem	349
1310872200	4007371052986	Hoblík na zeleninu s úchytem	1019
1310912800	4007371059152	Kráječ ananasu	539
1316001200	4007371041256	Loupač česneku	169
1366002800	4007371022927	Lis na citrusové plody	959
1370072200	4007371031356	Maxi ždímačka na salát	899
1370082800	4007371031561	Ždímačka na salát nerez	989
1370103000	4007371035651	PRESTO lis na česnek hliník	439
1370127000	4007371054386	Lis/kráječ na česnek	779
1370137000	4007371061032	Lis na česnek	709
1390007700	4007371060714	Elektrické struhadlo na sýr anthracit	899
1701601200	4007371050609	Ohřivač na talíře elektrický XL	1859
1740000000	4007371041744	Raclette gril Hot Stone	3749
1748001000	4007371047449	Raclette prkénko dřevěné set 4 ks	349
1748501000	4007371047456	Raclette lopatka dřevěná set 8 ks	209
1755000000	4007371044721	GRANDE Raclette	3749
1760002800	4007371063005	Raclette "Vista2"	899
1770000000	4007371046633	EXCLUSIVE Raclette gril	4349
1780000000	4007371049665	Raclette Hot Stone Duo	899
1780001400	4007371051156	Raclette Hot Stone Duo červený	899
1780002200	4007371051170	Raclette Hot Stone Duo bílý	899
1781000000	4007371054027	Raclette "Hot Stone Quattro" černý	1409
1782001000	4007371057158	Raclette "Style", pro 8 osob	2579
1783001000	4007371061872	Raclette gril "Basic", 8 osob	2699
1830001000	4007371039871	Šlehač mléka Latte forte	509
1910001000	4007371038607	Plynový hořák Classic	809
1919001000	4007371057363	Creme Brulée hořák "Chef"	929
1920003800	4007371038614	Plynový hořák Profi	1259
1925000006	4007371043816	Misky na Creme Brulée set 6 ks	539

KÜCHENPROFI 2017

1925002807	4007371043304	Set na Creme Brulee 7 ks	1139
1928001005	4007371050524	Creme Bruleé Set 5 dílů Eco	929
2110201000	4007371049528	Fondue talíř černý	409
2110202200	4007371049535	Fondue talíř, bílý	409
2125101000	4007371046800	Rendlík na fondue Caquelon Appenzell	1199
2126002200	4007371062930	Sýrové fondue - set "Lausanne" bílé	1649
2130002800	4007371045063	SANT MORITZ set na fondue	2039
2132002800	4007371045087	LUGANO set na fondue	2399
2133002800	4007371045094	LUZERN set na fondue	1649
2134002800	4007371045100	ZÜRICH set na fondue	2399
2137002200	4007371062947	Fondue set "Davos" bílé	1499
2140002806	4007371045285	BEEF fondue masové vidličky	659
2141002806	4007371045292	CHEESE set 6 vidliček na fondue	659
2180000000	4007371045155	Zápalná pasta 3-dílná sada	149
2325162200	4007371039505	Snídaňové prkénko bílé 25x16 cm	269
2325165000	4007371039512	Snídaňové prkénko granit 25x16 cm	269
2327202200	4007371039567	Kuchyňské prkénko bílé hranaté 27x20 cm	449
2327205000	4007371039574	Kuchyňské prkénko granit hranaté 27x20 cm	449
2336262200	4007371039598	Kuchyňské prkénko se žlábkem bílé	659
2336265000	4007371039604	Kuchyňské prkénko se žlábkem granit 36cm	659
2370002810	4007371051569	Pánvička na máslo 10 x 5,7 cm	389
2370002812	4007371051576	Pánvička na máslo 12 x 6,5 cm	449
2370502814	4007371051583	Kastrol s rukojetí 14 x 6,5 cm	509
2370502816	4007371051590	Kastrol s rukojetí 16 x 8 cm	589
2370502818	4007371063647	Hrnc na omáčku 18x9,5cm, 1300ml	659
2370602814	4007371054287	Hrnc - vodní lázeň, 1,5l	1199
2370702812	4007371053839	Mini hrnc se sklen. poklicí, 12 cm, 650ml	569
2370702814	4007371053846	Mini hrnc se sklen. poklicí, 14 cm, 1000ml	659
2370702816	4007371053853	Mini hrnc se sklen. poklicí, 16 cm, 1500ml	749
2380002804	4007371043700	Sada hrnců Siena	3569
2380502824	4007371053266	Hrnc na těstoviny se skleněnou poklicí 24 cm	2699
2386002836	4007371050722	Pekáč se skleněnou poklicí aroma 36cm	2849
2386502803	4007371050739	Multihrnce na pečení Set 3 díly 36cm	3569
2399002800	4007371036856	Kuchyňské nůžky, černá rukojeť	299
2399101100	4007371061087	Nůžky na bylinky zelený	389
2399212800	4007371051743	Nůžky do domácnosti M, 21 cm	359
2399222800	4007371051750	Nůžky do domácnosti L, 25 cm	389
2399252800	4007371055024	nůžky na bylinky 19cm	539
2399502800	4007371042666	Nůžky	749
2501002818	4007371030755	Pasírovací síto s rukojetí 18 cm	689
2503502824	4007371047111	Cedník na zeleninu 24cm	839
2503502826	4007371048743	Cedník na zeleninu 26cm	989
2505002822	4007371028912	Kulatá mísa se dvěma úchyty 22cm	809
2505301410	4007371062626	Mísa vysoká 1l, červená	329
2505301430	4007371062633	Mísa 3l, červená	419
2505301440	4007371062640	Mísa 4l, červená	509
2505402803	4007371062954	Mísa s protiskluzovým dnem set 3ks	1949
2505402816	4007371060738	Miska s protiskluzovým dnem, 16cm	479
2505402820	4007371060745	Miska s protiskluzovým dnem, 20cm	659
2505402824	4007371060752	Miska s protiskluzovým dnem, 24cm	809

KÜCHENPROFI 2017

2505402828	4007371062237	Mísa s protiskluzovým dnem 28 cm	1049
2505502818	4007371051187	Miska 18cm	379
2505502822	4007371051194	Miska 22cm	539
2505502826	4007371051200	Miska 26cm	709
2505502830	4007371051217	Miska 30 cm	899
2507001000	4007371028943	Podstavec ke kulaté míse	259
2603002816	4007371058865	Stojan na koření, ocel/sklo 30 cm	2039
2605002816	4007371041638	Nerezový stojan na kořenky 16-dílný	2549
2605502816	4007371048286	Nerezový stojan na kořenky 16-dílný černý	2549
2607502812	4007371048736	Stojan na kořenky hranatý 12-dílný	2099
2703001020	4007371062695	Pánev 20cm černá EASYCOOK	599
2703001024	4007371061308	pánev černá 24 cm EASYCOOK	899
2703001028	4007371061315	pánev černá 28 cm EASYCOOK	1049
2703001120	4007371062701	Pánev 20cm zelená EASYCOOK	599
2703001124	4007371061322	pánev zelená 24 cm EASYCOOK	899
2703001128	4007371061339	pánev zelená 28 cm EASYCOOK	1049
2703001420	4007371062718	Pánev 20cm červená EASYCOOK	599
2703001424	4007371061360	pánev červená 24 cm EASYCOOK	899
2703001428	4007371061377	pánev červená 28 cm EASYCOOK	1049
2703002220	4007371062725	Pánev 20cm bílá EASYCOOK	599
2703002224	4007371061384	pánev bílá 24 cm EASYCOOK	899
2703002228	4007371061391	pánev bílá 28 cm EASYCOOK	1049
2703002320	4007371062732	Pánev 20cm violett EASYCOOK	599
2703002324	4007371061407	pánev violett 24 cm EASYCOOK	899
2703002328	4007371061414	pánev violett 28 cm EASYCOOK	1049
2703002620	4007371062749	Pánev 20cm tyrkis EASYCOOK	599
2703002624	4007371061346	pánev tyrkis 24 cm EASYCOOK	899
2703002628	4007371061353	pánev tyrkis 28 cm EASYCOOK	1049
3011702800	4007371039314	MILANO mlýnek na pepř s ker. strojkem	749
3011712800	4007371039321	MILANO mlýnek na sůl s ker. strojkem	749
3012006600	4007371040853	Mini sypátka sada 4 ks akryl	349
3020066600	4007371032889	CENTRO mlýnek na pepř akryl	589
3020076600	4007371032896	CENTRO mlýnek na sůl akryl	589
3040702800	4007371043601	TOSCANA el. mlýnek na pepř	1199
3040722800	4007371047791	TOSCANA set el. mlýnků	2399
3040732800	4007371063593	Elektrický mlýnek na pepř	599
3042502800	4007371041553	SYDNEY mini mlýnky sada	569
3042511000	4007371060400	Combi mlýnek "Sydney" černý	479
3042512800	4007371060424	Combi mlýnek "Sydney" st/st	479
3042552800	4007371045490	VIENNA set midi mlýnků akryl	929
3042706600	4007371044011	ATHEN set maxi mlýnek	629
3042906600	4007371045506	TORONTO set akrylových mlýnků	629
3043002800	4007371040921	LONDON kombi mlýnek malý	599
3043502800	4007371040938	LONDON kombi mlýnek velký	709
3044002812	4007371041515	TAVOLA mlýnek na pepř malý	599
3044002819	4007371041492	TAVOLA mlýnek na pepř velký	779
3044012812	4007371041522	TAVOLA mlýnek na sůl malý	599
3044012819	4007371041508	TAVOLA mlýnek na sůl velký	779
3044153800	4007371046589	NEW YORK set mlýnků akryl/chrom	809
3044163800	4007371046596	MANHATTAN mlýnek na pepř akryl/chrom	539

KÜCHENPROFI 2017

3044173800	4007371046602	MANHATTAN mlýnek na sůl akryl/chrom	539
3044183800	4007371048255	MANHATTAN set mlýnek na pepř a sůl akryl/nerez	979
3044203800	4007371049504	Mlýnek na pepř a sůl 2in1	979
3044216600	4007371062282	Set mlýnků na sůl a pepř "Toledo", acryl	769
3044222200	4007371062299	Set mlýnků na sůl a pepř "Winston", acryl	749
3044303800	4007371050982	Set sůl+pepř Montreal Acryl	809
3044402800	4007371054515	TRATTORIA mlýnek pepř/sůl 2v1	1099
3080006600	4007371062756	PROMO-MIDI mlýnek na pepř s ker. strojkem	499
3080016600	4007371035231	PROMO-MIDI mlýnek na sůl s ker. strojkem	499
3080036600	4007371062787	PROMO-MIDI mlýnek na pepř s ker. strojkem	289
3080046600	4007371046220	PROMO-MIDI mlýnek na sůl s ker. strojkem	289
3080056600	4007371047814	Set mlýnků pepř a sůl "Classic" Maxi, Acryl	809
3080066600	4007371047807	Set mlýnků pepř a sůl "Classic" Mini, Acryl	509
3080112800	4007371060950	Chili mlýnek "San Antonio"	799
3110000000	4007371034579	Tea-boy	599
4010161000	4007371056380	Sušička na salát "trendline", černá	509
4010161100	4007371056410	Sušička na salát "trendline", zelená	509
4010161400	4007371056403	Sušička na salát "trendline", červená	509
4024001005	4007371056656	Creme Brulée set TrendLine, černý	599
4080501000	4007371056434	Raclette duo TrendLine, černý	599
1230001000	4007371050753	Držák na struhadlo Parma Classic	89
1231001000	4007371050821	Držák Parma Gourmet	89