



Minilednice Alfi classic

Minilednice Alfi classic udržuje nápoje a jídla buď studené nebo teplé. Pracuje s termoelektrickým systémem, který je naprosto nezávadný pro životní prostředí, protože nepoužívá ani kompresor ani chladicí prostředky z FCKW. Nízká teplota uvnitř přístroje je závislá na venkovní teplotě. Nejvyšší účinnosti dosáhnete, pokud přístroj naplníte chlazenými potravinami, které již byly předem skladovány v lednici. Tím, že přístroj můžete zapojit jak do stejnosměrného, tak do střídavého proudu, je vhodný pro použití v domácnosti, v kanceláři, na výletě, při campingu, na lodi, v autě apod.

Technická data

Chladicí agregát: termoelektrický (tzv.Peltierův) systém

Izolace: polyuretanová pěna bez obsahu FCKW (fluoridových halogenů)

Chladicí schopnosti: do - 20 °C

Ohřívací schopnosti: do 65 °C – obsahuje termostat

Napájecí zdroj: pro Evropu – 220 V střídavý proud, 12 V stejnosměrný proud, Velká Británie – 240 V střídavý proud, 12 V stejnosměrný proud, USA – 12 V stejnosměrný proud s externím adaptérem pro střídavý proud.
Austrálie – 12 V stejnosměrný proud s externím adaptérem pro střídavý proud.

Příkon: max. 4 A

45-55 W v chladícím režimu

55-60 W ohřívacím režimu

Kabely – pro střídavé a stejnosměrné napětí jsou harmonizovány s normami EU (CE, UL)

Vybavení pro přenos lednice

- minilednice Alfi classic – výměnný mřížkový rošt (nevhodný pro mytí v myčce)
- kabel pro střídavý proud – dvoje transparentní dveřní obložení (nevhodný pro mytí v myčce)
- kabel pro stejnosměrný proud – viz Garance v návodu k použití

Zapojení do střídavého el. proudu (doma/v kanceláři)

Začněte zapojením části označené AC **(1)** - na zadní straně výrobku pomocí kabelu pro střídavé napětí **(6)** do zásuvky s napájecím zdrojem (přípojka) a zapněte spínací volič **(3)** na AC.

(na obr. připojení do střídavého proudu)

Zapojení do stejnosměrného proudu (v autě/v obytném voze/na lodi)

Začněte zapojením části označené DC **(2)** - na zadní straně výrobku pomocí kabelu pro stejnosměrné napětí **(7)** do zásuvky ve vozidle (např. zapalovač na cigarety) na 12 V – rozvodnou síť a zapněte spínací volič **(3)** na DC.

Pozor !

Při vypnutí motoru se může při dlouhodobém použití vybit baterie.

(na obr. připojení do stejnosměrného proudu)

Chladicí režim

Ujistěte se, že je zapojen odpovídající režim AC nebo DC !

Chladicí režim slouží k tomu, aby se nápoje a jídla udržely v chladu. Nejvyššího působení dosáhnete, pokud přístroj naplníte potravinami, které již byly předem skladované v lednici.

(na obr. připojení do střídavého proudu)

Nastavte spínací volič **(4)** na zadní straně přístroje na pozici COLD/chladný. Zelené světlo **(5)** označuje chladicí režim.

Během chlazení se pohybuje teplota prostředí uvnitř přístroje do minus 20 °C. Přístroj musí zůstat bez přestávky 3 hodiny zapnutý v síti, dokud nedocílíte požadované teploty pro udržení chlazených potravin.

Teplotu samostatně reguluje vestavěný termostat.

Ohřívací režim

Ohřívací režim slouží k tomu, aby se jídla a nápoje udržely teplé. Nejvyššího působení dosáhnete, pokud přístroj naplníte potravinami, které již byly předem ohřáté.

(na obr. připojení do střídavého proudu)

Záruka

Alfi garantuje v rámci následujících garančních podmínek, že minilednice Alfi Classic je bez závad, co se týče materiálu a zpracování.

Záruka je platná v časovém horizontu 24 měsíců od data zakoupení.

Záruka se nevztahuje na škody, jako jsou nesprávné zacházení, použití pro jiné účely, kdy může dojít k poškození produktu nebo vadné připojení do elektrické sítě či nerespektováním ustanoveních uvedených v návodu k použití.

Alfi nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které vznikly opravami nebo jinými technickými změnami na výrobku a nebyly předem jednoznačně schváleny výrobcem.

Během platnosti záruční doby bude firma Alfi nebo její zastoupení provádět drobné opravy a výměny vadných produktů/dílů a zákazníkovi vrátí produkt ve funkčním stavu.

Na žádost firmy Alfi nebo jejího zastoupení je zákazník povinen sdělit datum koupě a předložit platební doklad.

Zásilka musí být doručena v originálním kartonu a pevném balení, vhodném pro přepravu.

Pozbylí záruky

Zákazník pozbývá veškerá oprávnění z výše uvedené záruky, pokud dojde k následně uvedeným případům:

- 1) Poškození neobvyklým používáním produktu, neobvyklými podmínkami a prostředím, jako vlhkostí, vysokou teplotou nebo jinými nepříznivými podmínkami a prostředím, násilným zacházením, rozlitím jídla a nápojů, nesprávným skladováním, neoprávněnými změnami nebo opravami, poškozením z nedbalosti, neodborným zapojením, nesprávnou obsluhou nebo používáním v případě, že nebyla provedena kontrola firmou Alfi.

(Tj. kontrola uskutečněná před ukončením záruční doby - kromě informací pro spotřebitele, jako pojištění proti zmetkovitosti nebo škodám, které se bezprostředně nevztahují na materiál nebo chyby při zpracování).

- 2) Fa Alfi zákazníkům neposkytuje aplikovanou záruční dobu proti údajným škodám nebo defektům z nedbalosti.

- 3) Sériové číslo výrobku na zadní straně bude odstraněno, změněno nebo nečitelné.

- 4) Produkt bude odpojen nebo připojen příslušenstvím, které nebylo dodáno firmou Alfi.

Opaření v problematických případech

Pokud se během záruční doby vyskytne problém, musí zákazník učinit následující kroky:

- 1) Zákazník se spojí s prodejcem, s nímž podepisoval smlouvu.
- 2) Zákazník doručí produkt k prodejci. Na náklady vzniklé za přepravu a instalaci se záruka nevztahuje.
- 3) Na náklady za práci a materiál, které vzniknou při odstraňování závady a na které se záruka nevztahuje, bude zákazníkovi vystaven účet.
- 4) Zákazník platí také další náklady, které vzniknou novou instalací produktu.
- 5) Pokud má produkt prošlou záruční dobu, je třeba se obrátit na obvyklé zákaznické služby a opravny firmy Alfi nebo na prodejce, uvedené v návodu a náklady na opravu a údržbu budou účtovány zákazníkovi.

Každá implicitní záruční doba nebo schválení způsobilosti pro stanovené spotřebitelské účely jsou vymezeny na předchozí písemné schválení, které je jediné a výhradní práva zákazníků jsou zdůvodněna výrobcem a prodejcem. Všechna ostatní práva jsou vyloučena, pokud nejsou jinak upravena legislativou. Alfi nepřebírá žádnou odpovědnost za jiné případné škody a závady na produktu nebo v jiných případech, upřednostňujících zisk a prospěch zákazníka.

Alfi si vyhrazuje právo na změny v informacích o záruce a vlastnostech produktu.

Péče a servis

Minilednice Alfi classic je výrobek mimořádného designu a velmi vysoké kvality s pečlivým zpracováním. Výše uvedená upozornění pomáhají zákazníkovi plnit garanční povinnosti a mít tak radost z výrobku po mnoho let.

Než výrobek převezmete a zapojíte:

- Nikdy neblokuje větrací otvor, ani jinými způsoby nezamezujte přívodu vzduchu.
- Je obvyklé, že při všech druzích provozu se tvoří kondenzační (sražená) voda. Uvnitř se voda shromažďuje a tvoří se led. Led nebo vodu odstraníte pomocí suché utěrky. Výrobek nechte odmrazit v pravidelných intervalech.
- V autě izolujte výrobek od spínače motoru a elektrické sítě vozidla, protože může dojít k vybití baterie.
- Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření a vysoké vlhkosti.
- Neskladujte v nečistém prostředí, aby se větrací systém a vnitřní části nepoškodily a nenarušily se jejich funkce.
- V žádném případě nezkoušejte výrobek sami opravovat nebo provádět stavebně-technické změny. Neodborným zacházením můžete výrobek poškodit a uživateli způsobit zranění.

- Nenechte výrobek spadnout a neopravujte jeho chod „třesením“.
Nepřiměřeným zacházením může dojít k poškození přístroje.
- Ujistěte se, že je výrobek důkladně připojen k rozvodné síti.
- Při čištění výrobku nepoužívejte agresivní čisticí prostředky a chemikálie.
Používejte měkkou utěrku, lehce navlhčenou ve vodě a jemném mýdlovém roztoku.
- Neprovádějte žádné neodborné zásahy, protože byste mohli změnit chladicí a ohřívací funkci i některé vnější projevy výrobku.

Pokud výrobek nebo jeho příslušenství nefunguje správně, obraťte se prosím neodkladně na kvalifikovaný zákaznický servis, který Vám bude ve všech případech nápomocen a rozbitý přístroj nebo jeho části opraví.