

cilio

mobax
Vítejte doma!

Elektrický mlýnek na kávu

Návod k obsluze



Návod k obsluze

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup tohoto kvalitního elektrického mlýnku na kávu. Abyste si zajistili bezproblémové použití Vašeho mlýnku na kávu, dbejte následujících doporučení z návodu a schovejte návod i pro budoucí uživatele.

Důležité upozornění:

cilio

Před prvním použitím si pozorně přečtete tento návod a dodržte, pro zamezení vzniku úrazů a poruch všechna doporučení, zvláště ty bezpečnostní. Chybným používáním, obsluhou či nedostatečným čištěním a péčí lze ovlivnit bezpečnost. Tím mohou vzniknout zvýšené rizika pro uživatele. Za škody, vzniklé neodborným zacházením a používáním, nenese f. Cilio žádné záruky.



Bezpečnostní pokyny

- zkontrolujte zda napětí v síti odpovídá údajům na typovém štítku (střídavý proud).
- přívodní kabel se nesmí dotýkat horkých ploch
- po použití mlýnku, před čištěním nebo případnou opravou je třeba odpojit zařízení se sítě
- **přístroj je určen pouze na mletí kávy.** přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- přístroj používejte pouze krátkodobě, pokud melete větší množství, je třeba po 2 min. provozu nechat mlýnek ca. 3 min. v klidu
- max. objem náplně -100 gr.
- zásobník je také určen pro výše určené množství, při přeplnění hrozí zastavení
- pokud vyjmete zásobník, **nesmíte zapínat přístroj, hrozí nebezpečí úrazu!**
- děti nerozpoznají hrozící nebezpečí, nenechávejte je proto bez dozoru
- po použití přístroje, pro zamezení nebezpečí, vždy vytahujte přívod. kabel ze zásuvky
- přístroj mějte vždy pod dozorem, neodborným použitím zaniká nárok na záruku
- pokud je přístroj nebo přívodní kabel poškozen, ihned vtáhněte zástrčku ze zásuvky
- na spodku přístroje jsou gumové podložky. Moderní nábytek je vybaven různými druhy laků a je třeba jej čistit vždy odpovídajícím čisticím. Není možné proto zcela vyloučit, že tyto prostředky mohou napadnout gum. podložky a tyto změknou. Případně podložte přístroj neklouzavou podložkou.

Při neodborné zacházení nebo špatné obsluze nelze převzít záruku za eventuální škody.

- naše elektropřístroje odpovídají všem platným bezpečnostním předpisům. Opravy svěďte pouze odborným a autorizovaným opravám. Neodborná oprava může ohrozit uživatele.

Stupeň mletí

- na přístroji lze plynule nastavit hrubost mletí, od jemného po hrubé. Nastavení provádějte pouze při spuštěném motoru, jinak by mohlo dojít k zaseknutí zrněk kávy v mlecím kotouči. **Hrozí nebezpečí zablokování motoru.**
- Pozice – 1 : jemné mletí

cilio

- Pozice – 5 : hrubé mletí

Uvedení do provozu

1. víko, plnicí trychtýř a zásobník před prvním použitím vyčistěte a osušte.
2. napojte zástrčku do zásuvky
3. naplňte trychtýř a nasadte víko. Pootočením spínače (3) nastavte množství.
4. stiskněte startovací tlačítko, mletí skončí po vypotřebování množství automaticky
5. v žádném případě nepřekračujte délku mletí – 2 min.
6. po zastavení motoru vyjměte zásobník a kafe nasypete přímo do filtru automatu na kávu
7. pro zvýraznění chuti, by jste si měli namlít pouze množství pro okamžitou spotřebu

Upozornění: pokud se nespustí motor, může být blokován kávovými zrnky. Nastavte proto nejvyšší hrubost mletí a při spuštěném motoru vraťte na nastavenou hodnotu.

Záruční list/záruka

(platí pouze v NSR)

F. cilio tisch-accessoires GmbH odpovídá a přebírá záruku na dobu dvou let od data nákupu za přístroje zakoupené v NSR. Naše přístroje jsou vyrobené s nejvyšší kvalitě. Pokud zjistíte Chybu, řiďte se následujícími pokyny:

1. pokud není chyba v obsluze, zašlete vyplněný záruční list nebo pokladní doklad spolu s popisem chyby na níže uvedenou adresu. Za nepojištěné nebo poškozené zásilky nepřebíráme žádnou záruku.

Pozor: nepřebíráme nevyplněné a na doručovatele určené zásilky. Doporučujeme proto poradit se při vyplňování reklamce s naší odbornou prodejnou.

2. záruka, dle volby f. cilio, se vztahuje ne odstranění vady nebo nahrazení produktu. Další nároky nepřebíráme.

3. záruka zaniká, pokud došlo k neodbornému/nechtěnému apod. zacházení, neodbornou opravou a/nebo poškozením, které vzniklo běžným opotřebováním při provozu.

Záruční list je dokument. Nesprávné vyplnění a změny jsou důvodem k zániku záruky.

Místem soudního plnění je místně příslušný soud v městě Solingen.

cilio tisch-accessoires GmbH

Höhscheider Weg 29

42699 Solingen

Germany

www.cilio.de

Datum, razítko prodejce

**Kontakt: MOBAX ČR s.r.o., Velvarská 6, 252 62 Horoměřice, tel +420 233 920 408,
email: welcome@mobax.cz**