



Chladič na víno CILIO EL CUBITO

Prosím přečtěte si pozorně návod k použití. Škody, způsobené nevhodným používáním nemohou být reklamovány.

Bezpečnostní pokyny

Dávejte pozor na to, aby síťové napětí bylo shodné s napětím uvedeným na štítku s údaji o výkonu. Používejte pouze u střídavého el. proudu.

Síťový kabel nedávejte k žádným horkým přístrojům.

Po použití, či při čištění vyndejte kabel ze zásuvky.

Přístroj je určen pouze pro domácí použití na chlazení vína či jiných lahví s nápoji.

Nikdy nenechávejte děti u přístroje bez dozoru.

Po použití vždy odpojte přístroj ze sítě.

Při poruše přístroje, či poškození kabelu okamžitě vyndejte ze zásuvky.

Přístroj nikdy nepoužívejte, pokud je prázdný – může se tím poškodit pumpa.

Pokud přístroj používáte s bateriemi, nesmí být zároveň zapojen do sítě, hrozí riziko požáru.

V případě použití dobíjecích baterií, můžete kabel zapojit do sítě, bez toho aniž byste baterie odstranili.

Při chlazení používejte pouze vodu, nebo led z vody a nikdy žádné jiné tekutiny.

Při vyndávání kabelu ze sítě nikdy netahajte za kabel, pouze za zástrčku.

Přístroj nikdy nepokládejte do vody, či jiných tekutin.

Použití s bateriemi nebo aku

Pokud jste se rozhodli pro používání přístroje s bateriemi, nejprve je vložte. Otočte chladič vzhůru nohama, otevřete kryt na baterie a vložte 8 baterií nebo aku velikosti Mignon/AA.

Vložení aku do přístroje

Důležité! V přístroji nesmí být použity žádné obyčejné baterie, pokud je přístroj zapojován do sítě. Pokud přístroj používáte s přípojkou do sítě, musíte použít dobíjecí baterie/aku nebo žádné baterie. Vkládejte vždy 8 stejných baterií/aku.

Vložit můžete i aku. Aku nesmí být nikdy přetíženy. Proto si prosím spočítejte maximální čas uložení. Na každém balení aku je uveden čas - doba použití (např. 2400mAh). Vynásobte tento údaj 8 (počet baterií) a vydělte ho 320mA. Výsledkem je délka použití aku. **Např.: 2400mAh x 8 : 320 mA = 60 h.**

Maximální doba používání aku je v tomto případě 60 hodin.

Použití s kabelem

Pokud se rozhodnete pro používání chladiče s kabelem, dbejte na to, aby se v přístroji nenacházely žádné baterie. Zkontrolujte aby síťové napětí bylo shodné s napětím uvedeným na štítku s údaji o výkonu.

Kabel připojte nejdříve do přístroje a pak teprve do zásuvky.

Obsluha

Nejdřív přístroj zapojte do sítě, nebo vložte baterie.

Nyní vložte do zásobníku na led kostky ledu a naplňte do půlky studenou vodou.

Postavte chladič na rovnou plochu. Během chlazení může z chladiče vycházet pára, proto chladič dejte tam, kde unikající pára/vlhkost nemůže nic poškodit.

Zapněte přístroj tlačítkem ON/OFF.

K dispozici jsou dva módy požadované teploty:

Modus 1 s přednastavenou teplotou:

Zde si můžete vybrat pomocí šipky nahoru mezi:

CHAMP = šampaňské/sekt 7 °C

WHITE_W = bílé víno 11 °C

RED_W = červené víno 18 °C

V tomto nastavení si můžete pomocí tlačítka se šipkou dolů vybrat i mezi stupni celsia a fahrenheity.

V Modusu 2 můžete teplotu nastavovat manuálně pomocí tlačítka se šipkou nahoru či dolů. Pokud chcete pracovat s tímto modusem přenastavte si ho tak, že budete zároveň držet tlačítko se šipkou nahoru i dolů.

Pokud se budete chtít vrátit k používání přístroje s Modusem 1, vypněte na chvíli přístroj. Tím se nastavení zruší.

Nyní nastavte požadovanou teplotu.

Otevřete láhev a vložte ji do chladiče.

Vsuňte teploměr na víno do lahve a připojte kabel s odpovídající přípojkou na přístroj.

Stiskněte tlačítko STOP/START. Pumpa začne pracovat.

Na display můžete přečíst 3 teploty:

1. požadovaná teplota nápoje
2. aktuální teplota nápoje
3. aktuální teplota vody

Jakmile dosáhne aktuální teplota požadované teploty, pumpa se vypne. Světlo začne blikat a zazní signál. Váš nápoj má požadovanou teplotu.

Čištění a péče

Po použití přístroj odpojte ze zásuvky.

Opatrně vylejte vodu a zbývající led.

Přístroj zvenku i zevnitř očistěte vlhkým hadříkem.

Chladič 12 hodin po použití nechte stát otevřený, aby mohla vyschnout všechna případná vlhkost.

Pokud jste použily baterie, vyndejte je z přístroje.

Jednou za čas můžete chladič omýt trochou mycího prostředku, nikdy ho ale nemáčejte ve vodě, hrozí poškození! Mycího prostředku používejte opravdu malé množství, neboť by při dalším použití mohl přístroj začít pěnít.