Elektrický toaster Nostalgie 271676 /WST-502/

Výrobce: Cilio, Německo

Síťové napětí: 220V – 240V 50/60 Hz

Příkon: 1450 – 1750 Watt

Bezpečnostní pokyny :

- Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá napětí, uvedeném na výrobním štítku

- Přístroj je určen pouze pro domácí použití

- Přístroj v provozu nenechávejte nikdy bez dozoru

- Nenechávejte děti pracovat s přístrojem bez dozoru

- Přístroj ani síťový kabel nikdy nenamáčejte

- Závady, způsobené špatným použitím nebo údržbou, nebudou uznány k reklamaci

- Přístroj nesmí být umístěn v blízkosti ohně nebo horkých ploch

- Přístroj používejte výhradně k danému účelu

- Po použití vyjměte kabel ze zásuvky

Návod k použití:

- Před prvním použitím otřete přístroj vlhkou textilií, nepoužívejte čistící prostředky

- Nastavte prázdný přístroj na stupeň opékání 7 a stlačením „toastového výtahu“ jej uveďte do chodu, tento proces opakujte 2-3x

- Před vložením toastu nechte přístroj vychladnout

- Při prvním toastování doporučujeme nastavit nižší stupeň opékání

- Po dokončení procesu se přístroj sám vypne

- Chcete-li předčasně toastování ukončit, použijte tlačítko „stop“/vlevo nahoře/

- Nebude-li toast dostatečně opečen, vložte ho zpět a použijte tlačítko vpravo nahoře

- Budete-li chtít použít zmrzlý toast, stlačte tlačítko vpravo dole, doba opékání se automaticky prodlouží

- Tlačítko vlevo dole slouží k toastování např. rozkrojené bagety

- Po ukončení provozu, vyjměte kabel ze zásuvky

Záruční doba je 2 roky od data nákupu.